

EasyGuard™ rengøring og vedligeholdelse.



Rengør dagligt med en fnugfri klud. Fjern eventuel ørevoks på spidsen.



Udskift EasyGuard™ hver 3. måned, eller når den bliver stiv eller porøs.



Undlad at bruge skarpe genstande eller en børste under rengøringen, da dette kan beskadige EasyGuard™.



Undlad at anbringe EasyGuard™ i vand. Vand i øreproppen kan beskadige højttaleren.



phonak.com/support-easyguard