

教育機関所有ロジャー エックスとフォナック補聴器『ロジャーダイレクト』利用時の注意点

ロジャーダイレクトとは

ロジャーダイレクトとは対象のフォナック補聴器にロジャーの受信機機能をインストールし、補聴器に受信機を接続しなくても直接ロジャー マイクロホンからの音を受信できる機能です。



保護者の皆さまへ

教育機関から貸与されたロジャー受信機（ロジャー エックス）の受信機機能の、お子さまのフォナック補聴器へのインストールは、補聴器を調整してもらっている補聴器販売店で行います。インストール後ロジャー エックスは空になりますが、ロジャー エックスを教育機関に返却する際、お子さまのフォナック補聴器から空のロジャー エックスに受信機機能をアンインストールする必要がありますので、**空のロジャー エックスは大切に保管してください。**

教育機関の皆さまへ

ロジャーダイレクトを利用していた生徒から教育機関所有のロジャー受信機（ロジャー エックス）を返却してもらう際、受信機機能が生徒のフォナック補聴器からロジャー エックスに戻されているかどうかをご確認ください。

ロジャーダイレクトが利用できる対象のロジャー受信機はシリアル番号1744xxxx以降のロジャー エックスです。受信機機能のインストール/アンインストールは補聴器販売店で行います。

補聴器販売店の皆さまへ

ロジャーダイレクトが利用できる対象のロジャー受信機はシリアル番号1744xxxx以降のロジャー エックスになります。