myPhonak Junior 1.0

Manuale d'uso







A Sonova brand

Operazioni preliminari

myPhonak Junior è un'applicazione sviluppata da Sonova, azienda leader mondiale nel campo delle soluzioni uditive, con sede a Zurigo. Per poter trarre il massimo vantaggio da tutte le funzioni in essa presenti, ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto

La myPhonak Junior app serve a selezionare e regolare le funzioni degli apparecchi acustici, a fornire accesso alle informazioni di stato e a rendere possibile la comunicazione in video fra l'utente finale e l'Audioprotesista in modalità wireless.

(j)

 \mathbb{A}

Questo manuale d'uso descrive le funzioni della myPhonak Junior app e il modo in cui tali funzioni possono essere utilizzate dall'utente. Spiega inoltre come bloccare determinate funzioni per i bambini attraverso il blocco genitori, in modo che tali funzioni possano essere usate solo insieme a un genitore. Si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di cominciare a usare l'app.

Informazioni sulla compatibilità

Per l'uso della myPhonak Junior app sono necessari apparecchi acustici Phonak dotati di connettività Bluetooth®. myPhonak Junior può essere usata su telefoni con funzionalità Bluetooth Low-Energy (LE) ed è compatibile con dispositivi che utilizzano iOS® versione 13.0 o successive. myPhonak Junior può essere usata su dispositivi Android™ certificati da Google Mobile Services (GMS) che supportino Bluetooth 4.2® e Android OS 7.0 e versioni successive.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

iPhone® è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Android è un marchio commerciale di Google LLC.

iOS® è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi.

Indice

Panoramica rapida	3
Installazione della myPhonak Junior app	5
Accoppiamento con apparecchi acustici compatibili	6
Controllo genitori	8
Personalizzazione	9
Risoluzione di problemi di accoppiamento	10
Telecomando	11
Configurazione di un account con myPhonak	12
Come aggiungere un codice invito	13
Sessione di Supporto Remoto	14
I miei apparecchi acustici	16
Informazioni sulla sicurezza e descrizione dei simboli	17

Panoramica rapida - Telecomando



Telecomando

Regola impostazioni

*AutoSense Sky OS 3.0 per gli apparecchi acustici Sky Marvel e AutoSense OS™ 4.0 per gli apparecchi acustici Naida P-UP.

Panoramica rapida – Supporto Remoto*



Installazione della myPhonak Junior app

- Collegare lo smartphone a Internet tramite Wi-Fi o la rete dati
- Attivare la funzione Bluetooth dello smartphone
- In alcuni Paesi, per attivare il Supporto Remoto è necessario un invito a myPhonak da parte dell'Audioprotesista.*





Dopo l'installazione, apri la myPhonak Junior app.





(richiesto solo in alcuni Paesi) Apri l'invito via e-mail che hai ricevuto dall'Audioprotesista sul tuo telefono cellulare. Apri la myPhonak Junior app Apri l'app e fai clic su <mark>Scopr</mark>i

ΡΗϿΝΑΚ

Benvenuto nella myPhonak

Junior app!

Scopri

Informativa sulla privacy

Scopri myPhonak Junior

Informativa sulla privacy

Lorem ipsum dolor sit amet, conse

adipiscing elit. Sed eget congue tellus.

Aenean convalls augue in quam egestas tincidunt. Interdum et malesuada fames ac

ante ipsum primis in faucibus. Suspendisi potenti. Praesent pulvinar id elit sed

consectetur. Vestibulum eu lectus metus

Suspendisse congue neque in consequat

feugiat. Morbi hendrerit massa vel libero

dapibus. Vivamus malesuada lacus eu turpis

honcus, eget facilisis metus dignissim. Ut

dignissim pharetra ipsum, a fringilla ante euismod vitae. Donec blandit eget mauris sit

Curabitur dictum leo nec lacinia blandit.

Pellentesque imperdiet semper enim, a

Accetto

lacreet. Duis condimentum in velit vel

pellentesque, sit amet pharetra erat

amet feugiat.

Per poter usare l'app, occorre fare clic su **Accetto** per accettare l'Informativa sulla privacy prima di continuare.



Consenso dei genitori

Come genitore o tutore, devi dare il consenso per poter usare l'applicazione. myPhonak Junior raccoglie e usa i dati relativi a un minore in conformità con le informazioni fornite nell'Informativa sulla privacy.

Accoppiamento con apparecchi acustici compatibili*

Per collegare gli apparecchi acustici Bluetooth alla myPhonak Junior app, segui le istruzioni sottostanti.**



Collega gli apparecchi acustici () Collega gli apparecchi acustici () Collega Ricerca in corso Ricerca degli apparecchi acustici in corso





Continuas

- -

Istruzioni di accoppiamento Tocca **Continua** e segui le istruzioni per i tuoi apparecchi acustici

Ricerca in corso La app sta cercando apparecchi acustici compatibili e una volta rilevati li visualizzerà. Questo processo può impiegare alcuni secondi.

Selezione in corso Tocca Seleziona quando gli apparecchi acustici appaiono nella lista.

Vari

Se vengono rilevati vari apparecchi acustici, saranno visualizzati di conseguenza. Per evidenziare il tuo apparecchio, premi il pulsante che si trova sull'apparecchio acustico.

Posizione

Sui dispositivi Android occorre abilitare i servizi di localizzazione quando si esegue l'accoppiamento di dispositivi Bluetooth per la prima volta. Dopo la configurazione iniziale è possibile disabilitare nuovamente i servizi di localizzazione.

*Compatibile con apparecchi acustici Sky M, Sky Link M e Naída P-UP.

**Streaming Bluetooth: per trasmettere musica in streaming o ricevere telefonate sui tuoi apparecchi acustici, vai a Impostazioni > Bluetooth e aggiungi gli apparecchi acustici all'elenco dei dispositivi connessi. Quindi torna alla app per continuare l'accoppiamento.

Accoppiamento con apparecchi acustici compatibili*

Per collegare gli apparecchi acustici Bluetooth alla myPhonak Junior app, segui le istruzioni sottostanti.



Accoppiamento degli apparecchi acustici Questa app si collegherà a ciascuno degli apparecchi acustici separatamente. Conferma per tutti gli apparecchi acustici Sui dispositivi Apple, conferma l'accoppiamento toccando Accoppia nella finestra popup per ogni dispositivo separatamente.

Accoppiamento completato Ora i due apparecchi acustici sono accoppiati. La app procederà automaticamente al passo successivo. Configurazione completata Ora sei pronto per usare tutte le funzionalità compatibili dell'applicazione. Tocca Continua per accedere alla schermata principale.

*Compatibile con apparecchi acustici Sky M, Sky Link M e Naída P-UP.

**Streaming Bluetooth: per trasmettere musica in streaming o ricevere telefonate sui tuoi apparecchi acustici, vai a Impostazioni > Bluetooth e aggiungi gli apparecchi acustici all'elenco dei dispositivi connessi. Quindi torna alla app per continuare l'accoppiamento.

Controllo genitori

Per attivare il Controllo genitori con la myPhonak Junior app, segui le istruzioni sottostanti.



Abilitazione del Controllo genitori

Il Controllo genitori può essere attivato durante l'installazione/avvio dell'app, oppure anche in un secondo tempo a scelta del genitore/ tutore. Questa funzione aiuta a restringere l'accesso al Supporto Remoto, alla funzione Accensione automatica per gli apparecchi acustici ricaricabili e alla selezione della banda passante Bluetooth per le telefonate.

Crea il tuo codice PIN

Scegli un codice PIN di 4 cifre per attivare il Controllo genitori. Questo codice PIN può essere modificato o resettato in qualunque momento dal genitore/ tutore.

Domanda di backup

Seleziona una domanda di backup e inserisci la risposta corretta. Questa domanda si usa per accedere alle funzioni ristrette nel caso in cui dimentichi il tuo codice PIN di 4 cifre.

Controllo genitori attivato

Dopo aver selezionato la domanda di backup e aver inserito la risposta, puoi attivare il Controllo genitori. Il Controllo genitori può anche essere disattivato nel menu dell'app nel caso in cui non sia necessario.

Personalizzazione

Per usare le opzioni di personalizzazione con la myPhonak Junior app, segui le istruzioni sottostanti.





Inizia la personalizzazione Puoi iniziare la personalizzazione durante l'installazione o in un secondo momento dalla sezione II tuo profilo nella schermata Home. Nome del profilo utente Scegli un nome utente.

Foto del profilo utente Scegli una foto profilo. Questo si può saltare e configurare in un secondo momento nella sezione Profilo.

(+)

Configura il tuo profilo

Piacere di conoscerti. Teresa!

Vuoi caricare una foto profilo?

Carica una foto

Salta per ora



Altre opzioni

Le altre opzioni di personalizzazione includono la modifica del tema a colori per lo sfondo della app e la modifica del colore degli apparecchi acustici e della curvetta virtuali.

Risoluzione di problemi di accoppiamento

Errori possibili durante il processo di configurazione.

Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, ti invitiamo a visitare la pagina di supporto Phonak.



Dispositivi incompatibili La app non può collegarsi ai dispositivi perché non sono compatibili.

Per ulteriori informazioni consultare l'Audioprotesista.

Errore di connessione con l'apparecchio acustico Se l'accoppiamento con uno degli apparecchi acustici non riesce, si può scegliere fra una delle seguenti alternative:

- toccare Riprova per riavviare il processo di accoppiamento;
- proseguire con uno solo dei due apparecchi acustici.

Se fallisce la connessione ad entrambi:

toccare **Riprova** per riavviare il processo di accoppiamento e seguire le istruzioni.

Vista principale telecomando

Funzionalità disponibili per tutti gli apparecchi acustici.



Regolazione del volume degli apparecchi acustici Girare il tasto a circolare per regolare il volume.

Cambiare il programma attivo

Toccare i programmi disponibili per adattarsi a un determinato ambiente d'ascolto. I programmi disponibili dipendono da come sono stati impostati gli apparecchi acustici dall'Audioprotesista.



Regola impostazioni Dalla vista Impostazioni si può accedere alle seguenti funzionalità:

- Riduzione del rumore
- Focus sul parlato



Informazioni È possibile accedere a maggiori informazioni sulle varie funzioni premendo l'icona i.



Muto

È possibile silenziare l'apparecchio acustico o gli apparecchi acustici premendo l'icona Muto.



Livello batteria basso

Se la carica della batteria è al di sotto del 20%, l'icona diventa rossa. Ricaricare gli apparecchi acustici al più presto.

Configurazione di un account con myPhonak*

(necessario solo in alcuni Paesi)

Per usare Supporto Remoto occorre utilizzare il proprio account myPhonak e ricevere un invito dall'Audioprotesista. Si noti che questi servizi sono disponibili solo in alcuni Paesi e presso Audioprotesisti selezionati.



Inizia

Per usare determinate funzioni come Supporto Remoto, accedi al tuo account myPhonak. Per creare un nuovo account, tocca **Registrati**. Crea il tuo account Completa tutti i campi per creare il tuo account. Alla fine tocca Continua. Scegli una password Crea una password. La password deve avere una lunghezza di almeno sei caratteri e contenere almeno un numero o una lettera. Quando hai finito tocca Continua per configurare l'account. La app si collegherà a Internet per configurare l'account. Questo processo può impiegare alcuni secondi.

Account creato

Una volta creato l'account, riceverai un'e-mail con un link per attivare l'account. Controlla la tua posta in arrivo.

Come aggiungere un codice invito*

(necessario solo in alcuni Paesi)

Per usare Supporto Remoto occorre utilizzare il proprio account myPhonak e ricevere un invito dall'Audioprotesista. Si noti che questi servizi sono disponibili solo in alcuni Paesi e presso Audioprotesisti selezionati.



Manca invito

Per usare determinate funzioni come il Supporto Remoto, occorre avere un invito dell'Audioprotesista. Se hai già un codice, tocca **Aggiungi invito**. Se vuoi saperne di più, tocca **Non ho il codice**.

Per usare Supporto Remoto devi:

- parlare di questo servizio con il tuo Audioprotesista*
- ricevere un invito del tuo Audioprotesista per e-mail
- toccare "Accetta invito" nell'e-mail o inserire manualmente il codice nella app

Inserisci il tuo codice invito myPhonak

Inserisci il codice di 9 caratteri che hai ricevuto nell'e-mail del tuo Audioprotesista. Quando hai finito, tocca **Continua** per verificare il tuo codice di invito.

Controllo codice invito in corso

La app si collegherà a Internet per controllare il codice invito. Questo potrebbe richiedere un po' di tempo.

Codice invito accettato

Il tuo codice invito è stato accettato. L'app procederà automaticamente alla schermata di avvio di Supporto Remoto.

Sessione di Supporto Remoto

Se si utilizza la rete dati, l'operatore dei servizi telefonici mobili potrebbe addebitare dei costi. Verifica con il tuo operatore telefonico prima di iniziare una sessione di Supporto Remoto Phonak.

Una sessione di Supporto Remoto utilizza circa 56 MB per una videochiamata di 10 minuti, mentre per una chiamata audio utilizza circa 30 MB.



Inizio di una sessione di Supporto Remoto

All'ora dell'appuntamento, apri la myPhonak Junior app e tocca **Inizia** per far sapere all'Audioprotesista che sei pronto per l'appuntamento in Supporto Remoto Phonak.

Accesso a videocamera e microfono

Tocca **OK** per consentire alla myPhonak Junior app di accedere alla videocamera e al microfono.

Accesso alle chiamate myPhonak

Se hai uno smartphone Android, tocca **PERMETTI** per dare il permesso alla myPhonak Junior app di effettuare e gestire le telefonate.

Accettare le videochiamate La app ti collegherà a un Audioprotesista. Tocca Accetta per accettare la chiamata dell'Audioprotesista.

Sessione di Supporto Remoto

Durante la sessione di Supporto Remoto puoi personalizzare la tua esperienza accendendo o spegnendo il video o l'audio, se lo desideri.



Iniziare una videochiamata Dopo pochi secondi viene impostata l'immagine video e puoi vedere l'Audioprotesista.



Chiamata in corso Ora sei collegato con l'Audioprotesista.



Apparecchi acustici connessi

Se l'Audioprotesista ha bisogno di connettersi ai tuoi apparecchi acustici, può farlo da remoto tramite il tuo smartphone. L'Audioprotesista ti avviserà quando si collegherà ai tuoi apparecchi acustici.



Nessun video

Se desideri nascondere la funzione video, puoi disabilitarla con un semplice clic.



Salvataggio delle nuove impostazioni Durante il processo di connessione e durante il salvataggio delle impostazioni degli apparecchi acustici, questi verranno silenziati brevemente. Potrai vedere lo stato sullo schermo.

1 miei apparecchi acustici

Funzionalità che dipendono da come sono stati programmati gli apparecchi acustici e da quali accessori wireless si possiedono.

I miei apparecchi acustici Nella schermata "I miei apparecchi acustici" sono elencate tutte le impostazioni disponibili. È indicato anche lo stato della batteria per i modelli ricaricabili.

Le impostazioni disponibili dipendono dal dispositivo e includono:

- I miei programmi
- Accensione automatica attiva
- Telefonata Bluetooth





Blocco genitori Il Controllo genitori può proteggere i bambini piccoli dallo scollegamento accidentale dei loro apparecchi acustici.



Scollega dispositivi È possibile rimuovere/ disconnettere gli apparecchi acustici premendo Disconnetti. Si noti che facendo questo, si dovranno accoppiare nuovamente gli apparecchi acustici per poter usare la app.



Personalizzazione

È possibile cambiare il colore dell'apparecchio acustico con la curvetta e il nome del dispositivo visualizzato nella app.

Avvertenze sui pericoli

Λ	
<u>_!</u>	7

La responsabilità dell'utilizzo del proprio smartphone è dell'utente. Usare lo smartphone e la app con molta attenzione.



La diminuzione dell'amplificazione o l'aumento del soppressore di rumore possono ridurre l'udibilità dei segnali di avvertenza o sicurezza rilevanti. Ciò può comportare situazioni di pericolo.

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

1	ī		
(1)	
~	-	/	

(i)

Per ottenere una copia cartacea gratuita delle istruzioni per l'uso, contattare il proprio rappresentante Sonova locale. Sarà spedita una copia entro 7 giorni.

 (\mathbf{j})

Se gli apparecchi acustici non rispondono al dispositivo a causa di un disturbo di campo insolito, allontanarsi dal campo che crea il disturbo.

Se gli apparecchi acustici non rispondono, controllare che gli (\mathbf{i}) apparecchi acustici siano accesi e che la batteria non sia scarica.

> Attivazione del Bluetooth. Per collegare gli apparecchi acustici è necessario abilitare il Bluetooth.

Descrizione dei simboli

- Questo simbolo indica che è importante per l'utente leggere e tenere in []i considerazione le informazioni contenute in questo Manuale d'uso.
- \mathbb{A} Questo simbolo indica che è importante per l'utente prestare attenzione alle avvertenze contenute in guesto Manuale d'uso.
- (\mathbf{i}) Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.
- CE 0459

Con il simbolo CE, Sonova AG conferma che questo prodotto Phonak soddisfa i requisiti della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici. Marchio CE applicato 2021.

I numeri che seguono il simbolo CE corrispondono al codice degli enti di certificazione consultati nell'ambito delle suddette direttive.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa · Svizzera www.phonak.com

