

# Phonak Naída™ P

## Phonak Naída P-PR (P90/P70/P50/P30/Trial)

### SlimTube HE 2 cm<sup>3</sup> Kuppler-Daten


ANSI / ASA S3.22-2014 IEC 60118-0 : 2015






### HE11 680 2 cm3 Kuppler-Daten

ANSI / ASA S3.22-2014 IEC 60118-0 : 2015





<sup>\*</sup> Erwartete Betriebszeit des Akkus hängt von den aktiven Funktionen, der Nutzung für Wireless-Zubehör, dem Hörverlust, dem Alter der Batterie und der

### Allgemeine Prüfinformation

- Es werden bestimmte Messeinstellungen verwendet: RTS-Anpassung mit Lautstärkesteller.
- Das Gerät wird im linearen Modus betrieben.
- Expansion ist für niedrige Pegel aktiviert.
- Alle Daten wurden durch Messung mit den Phonak Target-Messeinstellungen ermittelt



Veränderungen oder Modifikationen am Hörgerät, die vom Hersteller nicht ausdrücklich freigegeben wurden, sind nicht erlaubt. Derartige Veränderungen können das Gehör schädigen oder das Hörgerät beschädigen.



