PHONAK
life is on

A Sonova brand

myRogerMic

Käyttöohje – myRogerMic



Käytön aloittaminen

myRogerMic-sovelluksen kehittäjä on Sonova, maailman johtava kuulemisen ratkaisujen tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä. Tässä käyttöohjeessa kuvataan ne sovelluksen ominaisuudet, jotka ovat kojekäyttäjän itse säädettävissä.

Käyttötarkoitus
myRogerMic-sovellus on tarkoitettu nykyisten Roger On™ -toimintojen valitsemiseen, säätämiseen ja tallentamiseen sekä tilatietojen käyttämiseen langattomasti ja visualisoidulla tavalla.

ⓘ Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen sovelluksen käytön aloittamista, jotta voit hyötyä kaikista sovelluksen tarjoamista mahdollisuuksista.

ⓘ Sovelluksen käyttäminen ei edellytä erityistä koulutusta.

⚠ **Yhteensopivuustiedot:**
myRogerMic-sovelluksen käyttäminen edellyttää Phonak Roger On™ -mikrofonia.

- myRogerMic-sovellusta voidaan käyttää puhelimissa, joissa on Bluetooth® Low-Energy (LE) -ominaisuus ja iOS®-versio 16 tai uudempi.
- Sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioiduissa Android™-laitteissa, jotka tukevat Bluetooth® 4.2 -versiota ja Android™ OS 10.0 -versiota tai uudempia versioita.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

iPhone on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.


Android on Google LLC:n tavaramerkki.


IOS® on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.

Sisältö

Yleiskatsaus	4
myRogerMicin asentaminen	5
Laiteparin muodostaminen Roger On -laitteen kanssa	6
Vianmääritys: laiteparin muodostus	7
Roger On -laitteen yhteysongelmien vianmääritys	9
Mikrofonimuodon toiminnot*	11
Suuntaaminen	12
Mukautetun tilan luominen	16
Stereotila	17
Roger On -laitteiden lisääminen, valitseminen ja poistaminen	19
MultiTalker Network	21
Muut toiminnot	24
Tärkeitä turvallisuustietoja	25
Merkkien selitykset	26


Yleiskatsaus






myRogerMicin asentaminen

- Yhdistä älypuhelimesi Internetiin WiFi- tai mobiiliyhteyden kautta.
- Ota älypuhelimen Bluetooth® käyttöön
- Valitse **Hyväksyn,** jos haluat jakaa anonymisoidut käyttötiedot, tai valitse **Ei kiitos,** jos et halua jakaa tietoja.





Lataa myRogerMic-sovellus
Lataa sovellus sovelluskaupasta. Avaa myRogerMic-sovellus, kun se on asennettu.


Avaa myRogerMic-sovellus
Avaa sovellus ja valitse **Seuraava** tai **Ohita** käyttöönotto-ohjeet.

Tietosuojakäytäntö
Sovelluksen käytön aloittamiseksi lue tietosuojailmoitus ja käyttöehdot ja valitse valintaruutu, jossa vahvistat lukeneesi ne. Valitse sen jälkeen **Jatka**.

Tuotekehitys
Voit auttaa meitä kehittämään tuotteitamme jakamalla sovelluksen käyttöä koskevat tiedot ja terveystiedot kanssamme. Tietojasi käsitellään tietosuojailmoituksen mukaisesti, eikä niitä voida myöhemmin yhdistää sinuun.


Laiteparin muodostaminen Roger On -laitteen kanssa

Yhdistä Roger On -mikrofoni myRogerMic-sovellukseen noudattamalla alla olevia ohjeita. Sovellukseen voi liittää jopa kymmenen Roger On -laitetta. Ohjeet laitteiden lisäämiseen on kohdassa Roger On -laitteiden lisääminen, valitseminen ja poistaminen.
Onnistuneen laiteparin muodostamisen jälkeen voit käyttää kaikkia myRogerMic-sovelluksen toimintoja.



Laiteparin muodostusohjeet
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja napauta **Jatka**.


Sovellus hakee Roger On -laitteita ja näyttää ne, kun ne on havaittu. Tämä voi kestää muutaman sekunnin.




Valitse
Napauta **Valitse**-kohtaa, kun Roger On -laitteesi näkyy luettelossa. Et voi yhdistää laitepariksi useita Roger On -laitteita samanaikaisesti. Jokainen Roger On -laite on yhdistettävä erikseen.

Vianmääritys: laiteparin muodostus

Mahdollisia virheitä laiteparin muodostusprosessin aikana.




Bluetooth – iOS
Mobiililaitteen Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää Roger Onin laitepariksi. Jos käytät iPhonea, voit tehdä tämän napauttamalla **Avaa asetukset** -painiketta.




Bluetooth – Android
Mobiililaitteen Bluetooth on otettava käyttöön, jotta voit yhdistää Roger Onin laitepariksi. Jos käytät Android-laitetta, voit ottaa Bluetoothin käyttöön napauttamalla **Ota käyttöön heti** -painiketta.

Vianmääritys: laiteparin muodostus




Sijainti
Android-laitteissa on otettava käyttöön Sijaintipalvelut, kun Bluetooth-laitteista muodostetaan laitepari ensimmäisen kerran. Alkuasennuksen jälkeen voit taas poistaa sijaintipalvelut käytöstä.



Pariliitoksen muodostus ei onnistu
Jos pariliitoksen muodostus epäonnistuu, voit kokeilla seuraavaa:
1. Aloita pariliitoksen muodostaminen uudelleen valitsemalla **Yritä uudelleen**.
2. Sulje sovellus ja aloita alusta uudelleen.

Roger On -laitteen yhteysongelmien vianmääritys

Mahdollisia virheitä muodostettaessa yhteyttä Roger On -laitteeseen.



Yhteyden muodostaminen ei onnistu

Jos myRogerMic-sovellus ei saa yhteyttä Roger On -laitteeseen, yritä muodostaa yhteys uudelleen tarkistettuasi seuraavat:

- Roger On on päällä, ja akun varaus ei ole vähissä tai tyhjentynyt.
- Roger On on Bluetooth-mobiililaitteen kantomatkan sisällä.


Yhteyden muodostaminen ei onnistu – ohjeet

Napauta Miksi-painiketta selvittääksesi, miksi yhteyden muodostus epäonnistui ja saadaksesi ohjeet yhteyden muodostamiseen.

ⓘ Jos Roger On ei reagoi laitteeseen epätavallisten kenttähäiriöiden vuoksi, siirry pois häiritsevästä kentästä.

ⓘ Jos Roger On ei reagoi, tarkista, onko Roger On kytketty päälle, onko akussa varausta jäljellä ja onko se Bluetooth LE -yhteyden tavanomaisen kantaman sisällä.


Roger On -laitteen yhteysongelmien vianmääritys




Kuulokojetta ei havaita

Roger Onia ei ole yhdistetty laitepariksi kuulokojeidesi kanssa. Napauta Miksi-painiketta saadaksesi ohjeet Roger Onin yhdistämiseen laitepariksi kuulokojeiden tai Roger-vastaanottimen kanssa.

Mikrofonimuodon toiminnot*



Automaattinen tila
Kun Roger On on automaattisessa tilassa, se säätää mikrofonimuotoa sen mukaan, miten Roger On on sijoitettu. Mikrofonimuoto näkyy näytön Roger On -mallissa.




Mikrofonimuodon lukitseminen
Napauta mikrofonimuotoa, jota haluat käyttää. Roger On on nyt lukittu valittuun mikrofonimuotoon.

Voit mykistää Roger Onin ja poistaa sen mykistyksen painamalla -kuvaketta.

Suuntaaminen


Kun Roger On on asetettu pöydälle, MultiBeam-teknologia voi parantaa puheenerotuskykyä hälyisissä tilanteissa[1]. Esimerkiksi ryhmäkeskustelussa ravintolassa parhaiten kuuluva puhuja ei välttämättä ole se, jota haluat kuunnella. Näin voi käydä, jos samassa pöydässä alkaa rinnakkainen keskustelu. Tällaisissa tilanteissa voit myRogerMic-sovelluksen avulla muuttaa kuuntelusuuntaa haluamaasi puhujaan.




Pöytämuoto
Aseta Roger On -laite pöydän keskelle. Paremman käyttökokemuksen saamiseksi aseta Roger On siten, että latausportti osoittaa itseäsi kohti tai on samassa asennossa kuin sovelluksessa esitetään.

[1] Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Suuntaaminen



Ota kuuntelusuunnat käyttöön / poista käytöstä
Ota lohko käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla haluamaasi lohkoa.




Ota kaikki kuusi lohkoa käyttöön kerralla
Voit ottaa kaikki kuusi lohkoa käyttöön napauttamalla näytön ympyräkuvaketta.

* Saat lisätietoja ominaisuuksista ja kuulokojeiden yhteensopivuudesta kuuloalan ammattilaiselta.

Suuntaaminen

Pöytämikrofonimuotoa on tehostettu OVA (Own Voice Attenuation) -toiminnolla, joka vähentää oman äänesi viiveestä aiheutuvaa häiriötä vähentämällä taakse kohdistuvan kuuntelusuunnan herkkyyttä, jolloin oma äänesi kuuluu vähemmän korostuneena, mutta eteen ja sivuille kohdistuvat kuuntelusuunnat pysyvät ennallaan.


Kun pöytämikrofonimuoto on otettu käyttöön joko manuaalisesti laitteen painikkeella, automaattisesti automaattisen pöytämikrofonimuodon avulla tai Roger On -sovelluksessa, käytetään oletusmääritystä eli taakse kohdistuvan kuuntelusuunnan vähennettyä herkkyyttä.




Suuntaaminen

Voit säätää taakse kohdistuvaa kuuntelusuuntaa manuaalisesti milloin tahansa valitsemalla yhden kolmesta tilasta: vaimennettu (kuva 1), avoin (kuva 2) tai mykistetty (kuva 3). Halutessasi voit myös luoda ja tallentaa mukautetun tilan, jossa taakse kohdistuva kuuntelusuunta on täysin avoin. Enintään kaksi mukautettua tilaa voidaan tallentaa.


1.



2.




3.



Jos haluat vähentää vaimennusta ja avata mikrofonin, napauta taakse kohdistuvaa kuuntelusuuntaa, jolloin palkki muuttuu täysleveäksi. Voit mykistää taakse kohdistuvan kuuntelusuunnan kokonaan napauttamalla sitä uudelleen, jolloin palkki muuttuu harmaaksi.


Mukautetun tilan luominen

Kun käytät usein tiettyä suuntakuviota, voit tallentaa sen mukautettuna tilana sovelluksessa. Tämän jälkeen voit käyttää tätä suuntakuviota suoraan Roger On -laitteella tai yhdellä napautuksella sovelluksessa. Voit tallentaa enintään kaksi mukautettua tilaa pöytämuodolle ja yhden toimittajamuodolle. Voit käyttää ja poistaa niitä milloin tahansa.




Mukautetun tilan tallentaminen
Kun olet valinnut usein käyttämäsi suuntakuvion, tallenna se mukautettuna tilana napauttamalla tallennuskuvaketta. Voit tallentaa enintään kaksi mukautettua tilaa.

Mukautetun tilan nimeäminen
Voit antaa suuntakuviolle haluamasi nimen ja napauttaa sitten **Tallenna**.




Mukautetun tilan käyttäminen ja poistaminen
Tallennettu mukautettu tila näkyy manuaalisena tilana mikrofonimuotojen luettelossa. Voit poistaa mukautetun tilan napauttamalla poistokuvaketta.




Mukautetun tilan käyttäminen Roger On -mikrofonin avulla
Voit ottaa mukautetun tilan käyttöön myös Roger On -mikrofonilla. Paina Roger On -mikrofonin toimintopainiketta toistuvasti, kunnes mukautettu tila otetaan käyttöön.

Stereotila

Kun sinulla on Sonovan valmistamat, RogerDirect-teknologiaa hyödyntävät kuulokojeet, voit ottaa käyttöön stereotilan, josta aiemmin käytettiin nimeä MultiBeam 2.0.
Tämän ominaisuuden avulla voit kuulla, missä suunnassa puhuja on. Sitä voi käyttää sekä pöytätilassa että toimittajatyylisesti.





Siirry valikkoon

Avaa valikko napauttamalla kolmesta viivasta muodostuvaa kuvaketta.

Siirry asetuksiin

Napauta


Valitse Roger On

Napauta haluamasi Roger Onin vieressä olevaa nuolta ›.

Stereotilan käyttöönotto


Ota stereotila käyttöön napauttamalla stereotilan liukusäädintä. Asetus tallentuu, ja Roger On ottaa tämän jälkeen stereotilan käyttöön aina, kun se on mahdollista.


Stereotila



Stereotilan käyttäminen
Kun laite on stereotilassa, varmista äänen oikea suuntaus asettamalla Roger On -mikrofonin latausliitäntä osoittamaan itseäsi kohti.

Roger On -laitteiden lisääminen, valitseminen ja poistaminen






Uuden Roger Onin lisääminen
Siirry sovelluksen päänavigaatiossa Roger On -asetussivulle ja napauta **Lisää Roger** -painiketta.

Valitseminen useiden laitteiden välillä
Kun laitepari on muodostettu, näkyviin tulevat ohjeet sen Roger On -laitteen valitsemiseksi, jota haluat käyttää.

Valitseminen useiden laitteiden välillä
Kun useampi kuin yksi Roger On on yhdistetty sovellukseen, aloitusnäyttöön tulee näkyviin nuoli. Napauta nuolta ja valitse laite, jota haluat hallita sovelluksen avulla.

Roger On -laitteiden lisääminen, valitseminen ja poistaminen



Poista Roger On
Valitse sovelluksen päänavigoinnin Roger-asetuksista Roger On, jonka haluat poistaa.
Napauta sivun alareunassa olevaa Unohda laite -kuvaketta.

Vahvista Roger On -laitteen poistaminen
Vahvista, että haluat poistaa tämän Roger On -laitteen, napauttamalla **Kyllä, unohda** -painiketta.


MultiTalker Network

Roger On -mikrofoni voidaan yhdistää muihin Roger-mikrofoneihin, kuten Roger Table Mic II -mikrofoneihin, jolloin kuulet paremmin suuren ryhmän jäsenten tai useiden kaukana olevien puhujien puhetta. Lisätietoja toisen mikrofonin yhdistämisestä Roger On -mikrofoniin on Roger On -käyttöohjeen luvussa 13.

MultiTalker Network eli MTN-tila tarjoaa selkeän, tehokkaan ja sujuvan tavan hallita, seurata ja järjestää useita Roger On -mikrofoneja ryhmäkeskusteluissa. MTN voi tukea samanaikaisesti jopa kymmentä mikrofonia, jotka kaikki näkyvät aloitusnäytössä niille määritetyillä nimillä. Lisäksi sovellus näyttää seuraavat tilatiedot – akun varaustason, vaimennustilan, liitettävyyden ja mikrofonimuodon.


Kun Roger On -laitetta käytetään muiden mikrofonien kanssa MultiTalker Network -verkossa, se siirtyy automaattisesti puhujan kaulalla -muotoon (1). Kun asetat Roger On -mikrofonin pöydälle tai pidät sitä kädessä, se mykistyy automaattisesti. Sovellus näyttää automaattisesti mikrofonin mykistettynä ja antaa ohjeet sen mykistyksen poistamiseen (2).

Jos poistat Roger On -mikrofonin mykistyksen (painamalla pitkään mikrofonin keskellä olevaa toimintopainiketta), muut siihen yhdistetyt (eli samassa MultiTalker Network -verkossa olevat) mikrofonit estetään automaattisesti. Tämä näytetään myös myRogerMic-sovelluksessa (3).



1. MultiTalker Network
Sovellus näyttää automaattisen puhujan kaulalla -tilan, kun Roger On yhdistetään toiseen Roger-mikrofoniin.

MultiTalker Network



2. Mykistetty Roger On
Mikrofoni on mykistetty, koska et käytä sitä puhujan kaulalla -muodossa. Napauta **Miksi**-painiketta selvittääksesi, miksi se on mykistetty ja kuinka voit poistaa mykistyksen.


3. Estetty Roger On
Mikrofoni on estetty, koska toista omaan mikrofoniisi yhdistettyä mikrofonia käytetään erillistilassa (toimittajatyyliin tai pöydällä, MultiTalker Network -verkossa ja ilman mykistystä). Napauta **Miksi** -painiketta selvittääksesi, kuinka voit poistaa sen eston.

MultiTalker Network


Voit mykistää mikrofoneja tai poistaa niiden mykistyksen yksitellen (kuva 1) tai käyttää Mute all (Mykistä kaikki)- ja Unmute All (Poista kaikki) -toimintoja hallitaksesi koko ryhmää kerralla (kuva 2).

Jos laite poistuu MTN-tilasta ja siirtyy erillistilaan, se häviää MTN-näkymästä, mutta se voidaan yhdistää uudelleen siirtämällä takaisin MTN-tilaan (kuva 3). Voit myös käyttää ja hallita laitepariksi yhdistettyjä laitteita, jotka eivät tällä hetkellä kuulu MTN-ryhmään.


1.



2.




3.




Muut toiminnot

Tältä sivulta pääset usein kysyttyihin kysymyksiin ulkoisella verkkosivustollamme.



Kantomatkan laajennin

Voit ottaa Kantomatkan laajennin -ominaisuuden käyttöön Roger On -laitteen asetuksissa sovelluksen päänavigoinnissa. Tämän ominaisuuden avulla voit kuulla ääniä vieläkin kauempaa, sillä se pidentää Roger Onin ja kuulokojeiden välisen langattoman siirtoyhteyden kantamaa.



Roger On -laitteen nimeäminen

Valitse nimettävä Roger On ja nimeä se uudelleen napauttamalla muokkauskuvaketta (kynä).

Tärkeitä turvallisuustietoja


Lue seuraavilla sivuilla esitetyt olennaiset turvallisuustiedot ennen sovelluksen käyttämistä.

ⓘ Toimittajatyylin, puhujan kaulalla käytettäessä tai kuuntelusuunnan ohjaamisen käyttöönotto voi heikentää varoitusten ja mahdollisten turvallisuusilmoitusten kuuluvuutta.

ⓘ Älä ota MultiBeam 2.0 -ominaisuutta käyttöön, kun käytössäsi on vain yksi kuulokoje. Se voi heikentää kuulokojeesi suorituskykyä.

Merkkien selitykset

	Tämä symboli kertoo, että käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttöohjeessa esiintyviin varoituksiin.
	Tärkeää tietoa käsittelystä ja tuoteturvallisuudesta.
	Sovelluksen on kehittänyt Sonova Communications AG.
	Tämä symboli kertoo, että käyttäjän on tärkeää lukea ja ottaa huomioon tämän käyttöohjeen tärkeät tiedot.
	Ilmaisee valmistajan luettelonumeron.



Valmistaja:
Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH 3280 Murten
Sveitsi
www.phonak.com

V4.00/2026-10/NLG © 2021-2026 Sonova AG All rights reserved.