PHONAK
life is on

A Sonova brand

# Reiniging en verzorging EasyGuard™.



Reinig dagelijks met een pluisvrije doek. Verwijder oorsmeer dat is opgehoopt bij het uiteinde.



Vervang EasyGuard™ elke drie maanden of wanneer deze stijf of poreus wordt.



Gebruik geen scherpe voorwerpen of borstel voor de reiniging, want deze kunnen EasyGuard™ beschadigen.



Plaats EasyGuard™ niet in water. Water dat in het oorstukje blijft zitten kan de speaker beschadigen.

phonak.com/support-easyguard

V1.00/028-2776-07/2025-04/NLG © 2025 Sonova AG. All rights reserved.