マイフォナック ジュニア アプリ 1.0

ユーザーガイド Ver. 1







はじめに

マイフォナック ジュニア アプリは、スイスのチューリッヒに拠点を置く、聞こえのソリューションにおける世界的なトップ企業であるソノヴァが開発したアプリです。本ガイドをよくお読みいただき、正しくご活用ください。

使用目的

マイフォナック ジュニア アプリを使用することで、補聴器機能の調整 や聴覚専門家と遠隔でコミュニケーションを取ることなどができます。



本ガイドでは、マイフォナック ジュニア アプリの機能詳細や操作方法についてご紹介します。本ガイドをお読みいただき、本アプリをご利用ください。



互換性の情報:

マイフォナック ジュニア アプリを使用するには Bluetooth® 接続が可能なフォナック補聴器が必要です。 本アプリは、Bluetooth® Low Energy (LE)機能を持つスマートフォンで使用でき、iOS® バージョン13.0以降のスマートフォンと互換性があります。

また、マイフォナックジュニア アプリは、Bluetooth® 4.2およびAndroid OS 7.0以降をサポートする Google Mobile Services (GMS)認証の Android™スマートフォンでも使用できます。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

iPhone® は Apple Inc. の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。

Android は Google LLC の商標です。

IOS® は Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登録商標または商標で、米国および他の国々で登録されています。

目次

概要	3
マイフォナック ジュニア アプリのインストール	Ę
対象補聴器とのペアリング	6
ペアレンタルコントロール	8
カスタマイズ	Ç
ペアリングに関するトラブルシューティング	10
リモコン	1.
リモートサポート	12
自分の補聴器	14
安全に関する情報と記号の説明	15

概要 -リモコン



リモコン

設定の調整

概要 -リモートサポート




リモートサポート通話



リモートサポート通話

マイフォナック ジュニア アプリのインストール

- スマートフォンがWiFi または携モバイルデータ通信でインターネットに接続されていることをご確認ください。
- Bluetooth がオンになっていることをご確認ください。



マイフォナック ジュニア アプリのダウンロード*

ストアからアプリをダウ ロードします。インス ール完了後、マイフォ ック ジュニア アプリを 開きます。



マイフォナック ジュニア アプリを開く アプリを開いて、**使って**

みるをタップします。



プライバシーに関する 诵知

アプリを続行するに は、同意するをタッ プしてプライバシー に関する通知を受け 入れる必要がありま す。



保護者の同意

アプリを使用するため 保護者の同意を承認す る必要があります。マ イフォナック ジュニ アアプリは、プライ バシーに関する通知に 記載された情報に基づ き未成年に関するデー タを収集および使用さ せていただきます。

対象補聴器とのペアリング*

Bluetooth 対応の対象補聴器とペアリングするには、下記の手順に従ってお進みください**



ペアリングの説明

補聴器の検出を始めるに は、表示されるガイダン スに従い**続ける**をタップ してください。



探しています

互換性のある補聴器を探しています。この検出にはしばらく時間がかかる場合があります。



選択

お使いの補聴器がリスト に表示されたら<mark>選択</mark>をップしてください。 複数の補聴器が検出されると、されたさは検機器が もと、されます。補聴器と、 多機能ボタンを押がハイ を機能がある、ライトされます。



位置情報

Android端末を使用する場合、Bluetooth補聴器と初めてペアリングする際は位置情報サービスを有効にする必要があります。初期設定が完了したら、位置情報サービスを無効に戻していただいてもかまいません。

^{*}スカイ M、ナイーダ P-UP にのみ対応。

^{**}Bluetooth ストリーミング: お使いの補聴器で音楽をストリーミングまたは電話を受ける際には、スマートフォンの[設定] > [Bluetooth]のところに表示されている接続機器のリストに対象補聴器を加えてください。完了しましたら、アプリの画面に戻してペアリングを再度行ってください。

対象補聴器とのペアリング



補聴器のペアリング 補聴器が 1 台ずつ接続 されます。



Apple 端末を使用する場合、補聴器ごとにペアリング要求画面が表示されます。

ペアリングをタップして 承認してください。



ペアリング完了 両方の補聴器のペア リングが完了しまし た。アプリは、自動 的に次の手順に進み ます。



設定完了

これでマイフォナック ジュニア アプリが利 用可能な状態になりま した。

続けるをタップする と、メイン画面が表示 されます。

ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロールを有効にするには、下記の手順に従ってお進みください。



ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロール 機能はアプリをインストー ルする際、もしくは後日い つでも設定することができ ます。本機能を有効にする と、以下の機能の使用が制 限されます。

- ・リモートサポート
- · Bluetooth 通話
- ・オート電源オン
- ・機器の削除



PIN コードを作成する パスワードとして設定し たい4桁の数字を入力し てください。



バックアップの質問 バックアップの質問を 選択し、正しい回答を 入力してください。 こちらは、4桁のパス ワードを忘れた場合に お使いいただけます。



ペアレンタルコントロール が有効

すべての設定を完了した ら、ペアレンタルコント ロール機能が有効になりま す。本機能を無効にしたい 場合は、アプリのメニュー から操作いただけます。

カスタマイズ



カスタマイズをスタート メイン画面のプロフィー ルセクションからアクセ スできます。



プロフィール名 ユーザー名を設定すること ができます。



プロフィール写真 プロフィール写真を選 択することができま す。ここではスキップ し、後日プロフィール セクションにアクセス して設定を行うことも 可能です。



追加のオプション アプリの背景色テーマの変更や、補聴器 とイヤフックのイメージ色の変更なども行えます。

ペアリングに関するトラブルシューティング

トラブルシューティングに関する詳細については、お求めの販売店にお問い合わせください。



互換性のない補聴器 互換性がないため、補


聴器に接続することができません。 詳細については、お求めの販売店にお問い合わせください。



片耳のみ接続に失敗

補聴器の片方のペアリングに失敗した場合、次の手順で解決を試みてください(ペアリングに失敗した側のみ行います)。

- 1. 補聴器の電源を入り 切りします。
- 2. **再試行**をタップし、 再度ペリングを行い ます。



両耳の接続に失敗

再試行をタップし、再度 補聴器の電源をオンにし てペアリングを再試行し てください。

リモコンのメイン画面



補聴器の音量調節

ダイヤルのスライダーを 移動し、音量を調節する ことができます。

実行中のプログラムを変 更

実行中のプログラムをタップし、特定の聞こえ環境に合わせて調節します。使用可能なプログラムは、聴覚専門家が補聴器に適用した設定ごとに異なります。



設定の調節

設定画面では、以下の 機能の設定を調節する ことがきます。

- ノイズリダクション
- ことばの指向性



情報

i アイコンをタップし ていただくと、詳細情 報が表示されます。



ミュート/ミユート解除

ミュートアイコンをタップしていただくと、補聴器がミュートされます。 ミュートを解除するには、再度同じアイコンをタップしてください。



雷池残量低

電池残量が20%を下回ると、アイコンが赤色に変わります。早めに補聴器を充電してください。

リモートサポート

モバイル データ通信を使用している場合は、携帯電話のプロバイダーから課金される可能性があります。 リモートサポートを開始する前に、ご利用のプロバイダーに確認してください。



リモートサポートの開始 予約時間になったら、マイフォナック ジュニア アプリを起動し、リモートサポートの画面に入ってスタートをタップしてください。



へのアクセスOK をタップして、カメラおよびマイクロホンへのアクセスを許可してください。



聴覚専門家とのビデオ通話 応答をタップしていただく と、自動的に聴覚専門家へ接 続されます。

^{*}音声のみの通話が10分間で約30MB が使用されると計算すると、リモートサポートを使用するには10分間のビデオ通話で約56MB が使用される見込みです。

リモートサポート

リモートサポート セッション中には、必要に応じてビデオや音声のオン/オフを切り替ることができます。



ビデオ通話の開始 数秒後にビデオの映 像がセットアップさ れたら、聴覚専門家 が画面に映ります。



通話中 聴覚専門家へ接続され ています。



に、お使いの補聴器を フィッティング ソフト と接続する必要がありま す。この操作は聴覚専門 家が遠隔で行います。 お使いの補聴器が無事に 接続されたらビデオ画面

の上に、**接続しました**と

表示されます。

補聴器を調整するため

補聴器の接続



カメラオフ 自分の映像を表示したく ない場合は、ボタンをタ ップしてカメラをオフに することができます。



設定の保存

補聴器が接続され た瞬間や、補聴器設 定が保存された瞬間 は補聴器がミュート になります。 補聴器の状態は、 画面の上部で表示されます。

自分の補聴器

ご利用可能な機能は、補聴器に適用されたプログラム内容とお持ちのワイヤレスアクセサリーによって異なります。

自分の補聴器

- プログラム
- オート電源オン
- Bluetooth 通話





ペアレンタルコント ロール

ペアレンタルコント ロールが有効になった 場合はこのような画面 が表示されます。 小さいお子様が補聴器 の接続を誤って切断し ないように使用制限を 設けています。



接続解除

接続解除をタップしてい ただくと、お使いの補聴 器を削除できます。これを行うと、このアプリ を使用するには再度補助 とのペアリングを行う意 要があるので、ご注意 ださい。



カスタマイズ

イヤフックおよび補聴器の呼び名を変更することができます。 アプリに表示される補聴器のイメージ色も変更できます。

危険警告



個人のスマートフォンの使用に関する責任は、お客様にあります。スマートフォンおよびアプリは慎重に扱うようお願いします。

 \triangle

増幅を下げたり、ノイズリダクションを上げたりすると警告 や安全性関連の音が聞こえにくくなる場合があります。それ により危険な状況につながる可能性があります。

製品の安全性に関する情報

- (i) 過度な磁場の障害により補聴器が機器に反応しない場合は、その強い磁場から離れてください。
- i 補聴器が応答しない場合は、補聴器の電源が入っているか、および電池が切れていないか確認してください。
- i Bluetooth を有効にしてください。補聴器を接続するには、Bluetooth を有効化する必要があります。

記号の説明

- この記号は、ユーザーがこの取扱説明書の関連情報を読んで考慮することの重要性を示しています。
- (i) 製品の安全性および取り扱いに関する重要な情報です。
- **CE** マークにより、このフォナック製品が、医療装置の指令 93/42/EEC を遵守していることをソノヴァは確認します。 CE マークは、2021年に取得しました。

CE マークに続く番号は、上記の指令下で評価を行った公認機関のコードを表します。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa · Switzerland www.phonak.com