Phonak Remote

Instrucciones de uso

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Inicio

Phonak Remote es una aplicación desarrollada por Phonak, el líder mundial en soluciones auditivas con sede en Zúrich, Suiza. Lea detenidamente estas instrucciones de uso para aprovechar todas las posibilidades que le ofrece.

Uso previsto

Phonak Remote app está concebida para dispositivos Android y Apple iOS[1] con el fin de ajustar algunos aspectos de los audífonos de Phonak.

⚠ **Información de compatibilidad:**
Para el uso de Phonak Remote app, es necesario utilizar audífonos inalámbricos Phonak Audéo B-Direct.
Phonak Remote puede utilizarse en teléfonos con la función de baja energía Bluetooth® (BT-LE, por sus siglas en inglés) y es compatible con los iPhone 5 y con la versión 10.2 de iOS más reciente o posteriores.
Phonak Remote puede utilizarse en dispositivos Android certificados con los servicios móviles de Google (GMS) que sean compatibles con Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 6.0 y posteriores.

ⓘ **Algunos teléfonos tienen sonidos de teclas o tonos de teclado, que podrían simular una transmisión al audífono. Vaya a la configuración del teléfono, seleccione los sonidos y asegúrese de que todos los sonidos de teclas y los tonos de teclado están desactivados.**

[1]Teléfonos compatibles: Únicamente se puede usar Phonak Remote app en teléfonos con la función de la tecnología de baja energía Bluetooth®.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

CE
Marca CE aplicada en 2017

Contenido

		Página
1.	Descripción general de la aplicación	4
2.	Política de privacidad	5
3.	Emparejamiento con Phonak Audéo B-Direct	6
4.	Pantalla principal	7
5.	Cambio de programa	8
6.	Cambio de nombre de los programas	9
7.	Menú Configuración	10
8.	Información relativa al cumplimiento de la normativa	11
9.	Información y explicación de los símbolos	12

1. Descripción general de la aplicación



2. Política de privacidad

Aceptación de las condiciones de uso
Para usar la aplicación, necesita aceptar las condiciones de uso y el análisis de los datos anónimos del uso de la aplicación.



ⓘ Siempre puede seleccionar el modo de demostración para probar la aplicación sin conectar un audífono de Phonak y obtener una primera impresión de las funcionalidades. En este modo, no se dispone de ninguna funcionalidad de mando a distancia para sus audífonos.

3. Emparejamiento con audífonos Phonak Audéo B-Direct

A. Detección de los audífonos.



ⓘ Para poner los audífonos en el modo de emparejamiento, abra y cierre la tapa del portapilas antes de iniciar la detección con la aplicación.
Mantenga una distancia máxima de 1 metro durante el emparejamiento.

B. Selección de los audífonos.
Seleccione el dispositivo detectado por la Remote app con el que desea conectar.



ⓘ Si la aplicación ha detectado más dispositivos, pulse el botón de su audífono; de este modo, quedará resaltado el dispositivo correspondiente en la aplicación.

4. Pantalla principal

Ajuste del volumen del audífono

Mueva el botón deslizante arriba o abajo para aumentar o disminuir el volumen del audífono en ambos lados.



División del volumen

Pulse el botón **"Dividir"** para dividir el botón deslizante del volumen de los audífonos en dos y ajustarlo en cada lado de manera independiente.





ⓘ **Puede silenciar los audífonos bajando el botón deslizante al mínimo.**

5. Cambio de programa

A. Selección de otro programa

Pulse la barra emergente para consultar y seleccionar los programas disponibles o para seleccionar y escuchar una fuente de audio conectada (p. ej., TV Connector).



B. Ajustes avanzados del programa

Hay disponibles más ajustes en función de la configuración de los audífonos y las fuentes de audio conectadas.



C. Equilibrio ambiental

Si se conecta una fuente de audio externa a los audífonos, puede ajustar la orientación de la audición más hacia la fuente de transmisión de audio o más hacia su entorno usando el botón deslizante.



D. Ruidos de tinitus

Ajuste el volumen del ruido de tinitus generado en el audífono.



6. Cambio de nombre de los programas

A. Activación de la edición de programas
Pulse la barra emergente para ver la lista de programas y seleccione el icono de edición.



B. Selección del programa que desea editar
Seleccione el programa que desee editar.



C. Cambio del nombre del programa seleccionado
Escriba el nombre de programa que desee.



7. Menú Configuración

Phonak Remote app está disponible en diferentes idiomas. El idioma por defecto de Phonak Remote app será el mismo que se ha configurado en el teléfono conectado.

A. Icono de configuración
Pulse el icono de "Configuración" para obtener más ayuda.



B. Configuración de la aplicación
Seleccione Configuración de la aplicación para consultar el menú de configuración independiente de la aplicación.



C. Preguntas frecuentes
Seleccione Preguntas frecuentes para encontrar más ayuda en la lista de las preguntas frecuentes.



D. Tiempo de uso
Consulte el tiempo medio de uso por día de los audífonos conectados.



8. Información de cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad

Por la presente, Sonova AG declara que este producto de Phonak cumple los requisitos esenciales de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Phonak, cuya dirección puede encontrar en la lista disponible en http://www.phonak.com (localizaciones internacionales).

ⓘ **Si los audífonos no responden al dispositivo debido a una interferencia de campo inusual, aléjese del campo que genera la perturbación.**

9. Explicación de símbolos

Con el símbolo CE, Sonova AG confirma que este producto de Phonak cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Marca CE aplicada en 2017.

Este símbolo indica que es importante que el usuario lea y tenga en cuenta la información pertinente de estas instrucciones de uso.

Información importante para la utilización y la seguridad del producto.

Este símbolo indica que es importante que el usuario preste atención a las advertencias pertinentes de estas instrucciones de uso.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Phonak está sujeto a la correspondiente licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza
www.phonak.es

029-0519-06/V1.00/2017-06/nlg © 2017 Sonova AG All rights reserved