



Serenity Choice™

Hunting & Shooting

La protección auditiva de alta gama
de los audioprotesistas



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Con el uso de tecnología patentada de filtro de impactos, Serenity Choice™ Hunting & Shooting protege los oídos de los usuarios del nivel de presión sonora máxima de disparos, fuego de artillería y explosiones reduciéndolos a niveles seguros, con lo cual se reduce la posibilidad de sufrir deterioro auditivo a largo plazo.



Desarrollado para uso militar, Serenity Choice™ Hunting & Shooting proporciona una protección óptima del ruido elevado de impactos, y está certificado por ANSI IPIL hasta 166 dB. Cuando no hay picos de ruido, el producto proporciona una atenuación baja, lo que permite que se oigan las voces y el ruido ambiente.

Al permitir la entrada de aire en el oído para reducir la irritación del conducto auditivo, el usuario retiene la direccionalidad y la espacialidad del ruido, un aspecto fundamental en situaciones de caza. Gracias a su pequeño tamaño y las cómodas almohadillas para uso médico, es ideal para llevarlo durante todo el día.

Beneficios específicos del producto

- Se garantiza una adaptación perfecta: almohadillas de tamaño grande, medio y pequeño incluidas en el paquete, las extragrandes se deben solicitar.
- Higiénico: los filtros acústicos se adaptan con la tecnología avanzada de malla. Garantizan que sus oídos sigan bien ventilados en todo momento.
- Hipoalergénico: las almohadillas están elaboradas con TPE para uso médico.
- Relación calidad-precio: las almohadillas se pueden usar varias veces.
- Naturales: se preserva la audición natural, lo que facilita la consciencia situacional.

19 | 12
SNR | NRR

Reducción del sonido:

Reducción del sonido fuerte:

Aplicaciones del producto

- Explosivos y fuegos artificiales
- Ruido de impactos
- Caza y tiro

Contenido de la caja

- 2 almohadillas de cada tamaño S, M, L
- 2 filtros acústicos de 19 dB
- Estuche de transporte en forma de llavero de aluminio
- Manual multilingüe

Datos de la certificación de Serenity Choice™ Hunting & Shooting (KIM 12)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	A	M	B	SNR
Atenuación media (dB)	14,1	14,3	14,7	18,1	26,7	22,2	29,3				
Desviación estándar (dB)	3,4	2,4	3,2	2,3	3,9	2,0	3,7	21	15	13	19
APV 95 % (dB)	10,7	11,9	11,5	15,8	22,8	20,2	25,6				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Atenuación media (dB)	15,2	15,1	15,6	19,0	28,1	24,4	21,5	17,0	27,5	
Desviación estándar (dB)	3,0	2,6	4,1	3,1	3,9	3,1	2,3	3,2	4,6	12
APV 98 % (dB)	9,2	9,9	7,4	12,8	20,3	-	17,6	-	14,5	

