



Serenity Choice™

Comfort

Il dispositivo di protezione dell'udito
di fascia alta a cura dell'Audioprotesista



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Mentre programmi, disegni o scrivi una lettera, ci sono momenti in cui il rumore costante presente nell'ambiente di un ufficio aperto diventa insopportabile. Il rumore a bassa frequenza proveniente dal condizionatore e dalle ventole dei computer pregiudica la performance cognitiva; l'aggiunta di parlato intrusivo e telefoni che squillano fa ulteriormente diminuire la concentrazione.



Il dispositivo di protezione dell'udito universale Serenity Choice™ Comfort è progettato per attenuare tutti questi suoni e portarli a un livello accettabile. Le conversazioni svaniscono sullo sfondo e i telefoni che squillano, così come i rumori di aerei o treni che passano e simili, diventano meno intrusivi. Ma se lo desideri puoi comunque sentire le conversazioni, in modo da non sentirti mai isolato o limitato.

Serenity Choice™ Comfort è un tappo per le orecchie discreto per la riduzione del rumore, progettato per essere indossato tutto il giorno senza provocare irritazioni. Mentre altri dispositivi di protezione dell'udito per l'ufficio possono dare la sensazione di suoni ovattati e innaturali, i filtri Office offrono una riduzione dei suoni su tutte le frequenze. Il design avanzato del filtro a membrana mantiene un passaggio dell'aria aperto verso l'orecchio, riducendo al minimo l'effetto occlusione e mantenendo l'orecchio ventilato per un comfort ottimale.

Benefici specifici del prodotto

- È garantita un'aderenza perfetta: nella confezione sono presenti inserti auricolari piccoli, medi e grandi, mentre la taglia extra-large è disponibile su richiesta.
- Igienici: i filtri acustici sono dotati di una tecnologia avanzata grazie alla rete che assicura una buona ventilazione alle orecchie in ogni momento.
- Ipoallergenici: gli inserti auricolari sono realizzati in TPE di grado medico.
- Rapporto qualità-prezzo: gli inserti auricolari possono essere usati varie volte.
- Naturali: preservano l'udito naturale, che facilita la consapevolezza della situazione.

16 | 9
SNR | NRR

Riduzione dei suoni:

Miglioramento della concentrazione:

Applicazioni del prodotto

- Miglioramento della concentrazione
- Riduzione dello stress
- Riduzione del rumore di fondo

Contenuto della confezione

- 2 inserti auricolari per ogni taglia: S, M, L
- Due filtri acustici 16 dB
- Custodia in alluminio da attaccare al portachiavi
- Manuale multilingue

Dati di certificazione Serenity Choice™ Comfort (KR 15)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Attenuazione media (dB)	10,4	12,2	13,9	16,1	22,9	19,0	20,3				
Deviazione standard (dB)	3,0	2,2	3,7	2,4	3,9	3,8	5,0	16	13	11	16
APV (valore di protezione presunta) 95% (dB)	7,4	10,0	10,2	13,7	19,0	15,2	15,3				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Attenuazione media (dB)	10,2	11,2	13,4	15,7	24,0	21,6	19,2	19,3	19,0	
Deviazione standard (dB)	3,1	2,8	2,9	2,7	3,2	3,1	3,5	3,8	5,2	9
APV (valore di protezione presunta) 98% (dB)	4,0	5,6	7,6	10,3	17,6	-	13,8	-	10,2	

