



Serenity Choice™

Hunting & Shooting

Il dispositivo di protezione dell'udito
di fascia alta a cura dell'Audioprotesista



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Grazie alla tecnologia brevettata dei filtri per suoni impulsivi, Serenity Choice™ Hunting & Shooting protegge le orecchie degli utenti dal livello di pressione acustica di picco degli spari dei fucili, del fuoco di artiglieria e delle esplosioni, riducendoli a livelli sicuri, con meno probabilità di provocare danni acustici a lungo termine.



Sviluppato per l'uso militare, Serenity Choice™ Hunting & Shooting offre una protezione ottimale dal rumore impulsivo elevato, essendo certificato ANSI IPIL fino a 166 dB. Quando non sono presenti picchi di suono, il prodotto fornisce una leggera attenuazione, consentendo di sentire le voci e il rumore di fondo.

Lasciando entrare l'aria nell'orecchio per ridurre l'irritazione del canale uditivo, consente al portatore di mantenere la direzionalità e la spazialità del suono, aspetti fondamentali nei contesti di caccia. Con i suoi inserti auricolari di grado medico piccoli e confortevoli, è ideale per essere usato tutto il giorno.

Benefici specifici del prodotto

- È garantita un'aderenza perfetta: nella confezione sono presenti inserti auricolari piccoli, medi e grandi, mentre la taglia extra-large è disponibile su richiesta.
- Igienici: i filtri acustici sono dotati di una tecnologia avanzata grazie alla rete che assicura una buona ventilazione alle orecchie in ogni momento.
- Ipoallergenici: gli inserti auricolari sono realizzati in TPE di grado medico.
- Rapporto qualità-prezzo: gli inserti auricolari possono essere usati varie volte.
- Naturali: preservano l'udito naturale, che facilita la consapevolezza della situazione.

19 | 12
SNR | NRR

Riduzione dei suoni:

Riduzione dei suoni di picco:

Applicazioni del prodotto

- Esplosivi e fuochi d'artificio
- Rumore impulsivo e d'impatto
- Caccia e tiro a segno

Contenuto della confezione

- 2 inserti auricolari per ogni taglia: S, M, L
- Due filtri acustici 19 dB
- Custodia in alluminio da attaccare al portachiavi
- Manuale multilingue

Dati di certificazione Serenity Choice™ Hunting & Shooting (KIM 12)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Attenuazione media (dB)	14,1	14,3	14,7	18,1	26,7	22,2	29,3				
Deviazione standard (dB)	3,4	2,4	3,2	2,3	3,9	2,0	3,7	21	15	13	19
APV (valore di protezione presunta) 95% (dB)	10,7	11,9	11,5	15,8	22,8	20,2	25,6				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Attenuazione media (dB)	15,2	15,1	15,6	19,0	28,1	24,4	21,5	17,0	27,5	12
Deviazione standard (dB)	3,0	2,6	4,1	3,1	3,9	3,1	2,3	3,2	4,6	
APV (valore di protezione presunta) 98% (dB)	9,2	9,9	7,4	12,8	20,3	-	17,6	-	14,5	

