



Serenity Choice™ Sleep

Il dispositivo di protezione dell'udito
di fascia alta a cura dell'Audioprotesista



A Sonova brand

PHONAK
life is on



Una persona che russa moderatamente raggiunge i 50–60 dB, mentre il russamento severo può arrivare a 90 dB. Per vedere la cosa in prospettiva: il clacson di un'auto è intorno ai 90 dB! Serenity Choice™ Sleep riduce il livello sonoro di 24 dB, eliminando o riducendo il suono a un livello non intrusivo.

Serenity Choice™ Sleep è progettato per lasciar entrare l'aria nell'orecchio. Questo ha due vantaggi rispetto ai prodotti della concorrenza:

- limita o fa cessare quella fastidiosa sensazione di "calore" irritante nell'orecchio;
- aiuta a ridurre la sensazione di "sentire il proprio battito cardiaco" dovuta alla restrizione del flusso sanguigno nell'orecchio, particolarmente evidente quando si è sdraiati su un fianco.

Per abituarsi a dormire con gli inserti auricolari ci vorrà un po' di tempo, perché la prima volta si può avvertire un silenzio innaturale. Poi ti chiederai perché non hai cominciato a usarli prima.

Benefici specifici del prodotto

- È garantita un'aderenza perfetta: nella confezione sono presenti inserti auricolari piccoli, medi e grandi, mentre la taglia extra-large è disponibile su richiesta.
- Igienici: i filtri acustici sono dotati di una tecnologia avanzata grazie alla rete che assicura una buona ventilazione alle orecchie in ogni momento.
- Ipoallergenici: gli inserti auricolari sono realizzati in TPE di grado medico.
- Rapporto qualità-prezzo: gli inserti auricolari possono essere usati varie volte.
- Naturali: preservano l'udito naturale, che facilita la consapevolezza della situazione.

24 | 16
SNR | NRR

Riduzione dei suoni:

Ventilazione dell'orecchio:

Applicazioni del prodotto

- Riduce l'effetto del russamento del partner
- Alberghi rumorosi – riduce il rumore di ascensori, gente che fa baldoria, rumori dalla cucina, ecc.
- Rumore della strada – riduzione del rumore di auto, camion di raccolta dei rifiuti, gente che fa baldoria, ecc.
- Riposo più profondo

Contenuto della confezione

- 2 inserti auricolari per ogni taglia: S, M, L
- Due filtri acustici 24 dB
- Custodia in alluminio da attaccare al portachiavi
- Manuale multilingue

Dati di certificazione Serenity Choice™ Sleep (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Attenuazione media (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Deviazione standard (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV (valore di protezione presunta) 95% (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Attenuazione media (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Deviazione standard (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV (valore di protezione presunta) 98% (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

