

Drei Schritte zu Ihrem individuell angepassten Gehörschutz

Das Sportschiessen verlangt körperliche und geistige Fitness. Ungedämpfter Impuls-lärm reduziert die Hörfähigkeit und führt zu irreparablen Hörschäden. Die Serenity Produktpalette von Phonak gewährleistet einen absolut sicheren Gehörschutz, kombiniert mit hohem Tragekomfort.



1. Hörcheck

Der Hörgeräte-Akustiker testet das Gehör in einer ruhigen Testumgebung mit einem speziell kalibrierten Audiometer und bestimmten Prozeduren. Jedes Ohr wird einzeln gemessen, weil der Hörverlust von Ohr zu Ohr variieren kann. Der hörbare Bereich des Versuchsohrs wird mit demjenigen eines normal hörenden Ohrs verglichen. Das Ergebnis wird in einem Audiogramm festgehalten. Der Hörgeräte-Akustiker kann die Testresultate und die Folgen des Hörverlusts für den Alltag und die Kommunikation erläutern.



2. Digitalisieren der Ohranatomie

Mit Silikon wird ein exakter Abdruck des Aussenohrs gefertigt. Ein 3D-Präzisionsscanner digitalisiert den Abdruck anschliessend. Die Digital-Modelling-Software nimmt eine weitere Feinabstimmung vor. Alle Abdrücke werden elektronisch gespeichert, um verlorene Ohrschalen umgehend reproduzieren zu können.



3. Herstellung der Ohrschale

Aus den digitalisierten Abdrücken werden die Ohrschalen angefertigt. Das Resultat ist eine biokompatible, individuell angepasste Ohrschale aus Medizinal-Nylon.



Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.

Ihr Hörgeräte Fachgeschäft:

Gratis Nummer 0800 928 800, contact@phonak.ch
www.phonak.ch

028-3053-01

Serenity

Der intelligente Gehörschutz

Individuell angepasster Gehörschutz für Sportschützen und Jäger



PHONAK life is on

Serenity Der intelligente Gehörschutz

Das Gehör ist unersetzlich. Wir wissen wovon wir sprechen. Die Firma Phonak ist auf die Entwicklung und Produktion von Systemen für Hörgeschädigte spezialisiert und gehört zu den technologischen Marktführern in diesem Bereich.

Phonak hat ein Team von Spitzenforschern, Ingenieuren und Audiologen gegründet, mit dem Auftrag den optimalen Gehörschutz, einer von Phonaks Schwerpunkten in der globalen Strategie, ins Leben zu rufen. Beim Schiessport ist das Gehör extremen Belastungen und Gefahren ausgesetzt. Die Serenity Produktpalette von Phonak bietet Ihnen einen absolut sicheren Gehörschutz der das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrungen in Forschung und Entwicklung ist.

Zusätzlich besteht bei den Gehörschutz-Otoplastiken der Serenity Palette die Möglichkeit, wahlweise einen statischen oder einen dynamischen Filter mit einem einzigen Klick einzusetzen.

Beim Übungsschiessen gewährleistet das dynamische Filtersystem gleichzeitig optimalen Schutz und hervorragendes Umgebungshören zu jeder Zeit.

An Wettkämpfen, bei denen nur passiv dämpfende Systeme erlaubt sind, kann stattdessen einfach ein passiver Filter per earJack™-Adapter in die Ohrschalen eingeklickt werden.



Serenity SP / Serenity DP

Besondere Vorteile

- sicherer Schutz für jeden Gebrauch
- Hoher Tragekomfort, auch bei längerem Gebrauch
- Federleicht, ohne anhaltenden Druck auf Kopf oder Ohren
- Müheloses Kombinieren mit weiterer Schutzausrüstung z.B. Schutzbrillen
- Zertifiziert nach EN 352-2 / 352-7

Vorteile der Schalen

- Biokompatibel und hautfreundlich: kein Kleben, kein Schwitzen, kein Jucken, keine Rötungen
- Robust gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung
- Problemlose Reinigung in der Waschmaschine
- Kostengünstige Reproduktion von Ersatzschalen

Mit dem Serenity Gehörschutz von Phonak genieße ich optimalen Schutz bei sehr hohem Tragekomfort.

Marcel Bürge
Weltmeister



Einzigartige modulare Produktpalette

Eine Ohrschale für verschiedene Gehörschutzsysteme
Ein Gehörschutzsystem für verschiedene Ohrschalen

Modular: Wechsel von dynamischen (Serenity DP) auf passiven Schutz (Serenity SP) vor speziellen Wettkämpfen ist einfach und schnell möglich (siehe Phonak Zertifikat).

Serenity SP



1. Sicherer Gehörschutz mit hohem Tragekomfort
2. Statische, akustische Filter für verschiedene Lärmbedingungen
3. Flexibel ausbaubar, z.B. als dynamischer Gehörschutz



Serenity DP



1. Dynamischer, lärmpegelabhängiger Gehörschutz mit elektronischen Filtern
2. Dämmt nur wenn nötig:
 - In ruhiger Umgebung: volle Transparenz
 - In lauter Umgebung: sichere Lärmpegelbegrenzung
 - Schutz gegen Impulslärm
3. Hervorragende Lokalisierung von wichtigen Anweisungen



Serenity Piktogramme



Individuell gefertigte persönliche Ohrschalen für verschiedene verwendbare Gehörschutzsysteme



Statischer Gehörschutz für konstante Lärmdämmung



Lärmpegelabhängiger, elektronischer Gehörschutz



Einzigartige Messung der Dämmwirkung. Perfekter Schutz wird garantiert.