



# Serenity Choice™

## Work

La protección auditiva de alta gama  
de los audioprotesistas



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Serenity Choice™ Work es una protección auditiva de adaptación universal reutilizable diseñada como equipo de protección individual para entornos laborales ruidosos como talleres mecánicos, granjas, construcción de carreteras y obras, o en cualquier situación en que la salud y la seguridad requieran el uso de protección auditiva, es decir, en la que los niveles de ruido estén por encima del límite de seguridad de 85 dB.



Serenity Choice™ Work reduce el nivel sonoro en hasta 24 dB, lo que lo convierte en un producto seguro para 8 horas de uso continuo en cualquier entorno de hasta 109 dB. Serenity Choice™ Work se puede combinar con auriculares de protección en situaciones muy ruidosas en las que sea necesario la doble protección.

Mientras que otros tipos de protección auditiva proporcionan un sonido amortiguado y poco natural, Serenity Choice™ Work ofrece un conducto de aire hasta el oído, lo que minimiza el efecto de oclusión por la propia voz a la vez que conserva la ventilación del oído para conseguir un confort óptimo.

### Beneficios específicos del producto

- Se garantiza una adaptación perfecta: almohadillas de tamaño grande, medio y pequeño incluidas en el paquete, las extragrandes se deben solicitar.
- Higiénico: los filtros acústicos se adaptan con la tecnología avanzada de malla. Garantizan que sus oídos sigan bien ventilados en todo momento.
- Hipoalergénico: las almohadillas están elaboradas con TPE para uso médico.
- Relación calidad-precio: las almohadillas se pueden usar varias veces.
- Naturales: se preserva la audición natural, lo que facilita la consciencia situacional.

24 | 16  
SNR | NRR

Reducción del sonido:

Consciencia situacional:

### Aplicaciones del producto

- Idóneo para trabajos de bricolaje, jardinería, limpieza
- Reduce el ruido de herramientas, máquinas y equipo pesado

### Contenido de la caja

- 2 almohadillas de cada tamaño S, M, L
- 2 filtros acústicos de 24 dB
- Estuche de transporte en forma de llavero de aluminio
- Manual multilingüe

### Datos de la certificación de Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	A	M	B	SNR
Atenuación media (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Desviación estándar (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95 % (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Atenuación media (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Desviación estándar (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV 98 % (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

