



Serenity Choice™

Hunting & Shooting

De hoogwaardige gehoorbescherming
van de specialist in de hoorzorg



A Sonova brand

PHONAK
life is on

De Serenity Choice™ Hunting & Shooting beschermt de oren van de gebruikers door middel van gepatenteerde impuls-filtertechnologie tegen het piek-geluidsdrukniveau van gewerschoten, artillerievuur en explosies, zodat ze naar een veilig niveau worden gereduceerd en er een kleinere kans bestaat dat dit gehoorschade op de lange termijn veroorzaakt.



Serenity Choice™ Hunting & Shooting is ontwikkeld voor militair gebruik, biedt optimale bescherming tegen lawaai met een hoge impuls en is ANSI IPIL-gecertificeerd tot 166 dB. Wanneer er geen geluidspieken aanwezig zijn, biedt het product een lage demping, zodat stemmen en achtergrondlawaai hoorbaar zijn.

Door lucht toe te laten in het oor om irritatie van de gehoorgang te verminderen, blijft de directionaliteit en ruimtelijkheid van geluid behouden voor de drager, wat cruciaal is tijdens de jacht. Dankzij dit en zijn kleine vormgeving en comfortabele eartips van medische kwaliteit, is de Serenity Choice™ Hunting & Shooting ideaal voor dagelijks gebruik.

Productspecifieke voordelen

- Een perfecte pasvorm wordt gegarandeerd: Het pakket bevat kleine, middelgrote en grote eartips, terwijl extra grote maten ook beschikbaar zijn op aanvraag.
- Hygiënisch: Akoestische filters zijn uitgerust met geavanceerde gaastechnologie. Ze garanderen dat uw oren op elk moment goedgeventileerd blijven.
- Hypoallergeen: de eartips zijn gemaakt van TPE van medische kwaliteit.
- Waar voor uw geld: de eartips kunnen meerdere keren worden gebruikt.
- Natuurlijk: u kunt blijven genieten van een natuurlijk gehoor, zodat u zich bewust blijft van de omgeving.

19 | 12
SNR | NRR

Geluidsdemping:

Piek-geluidsdemping:

Certificatiegegevens Serenity Choice™ Hunting & Shooting (KIM 12)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Gemiddelde demping (dB)	14,1	14,3	14,7	18,1	26,7	22,2	29,3				
Standaard afwijking (dB)	3,4	2,4	3,2	2,3	3,9	2,0	3,7	21	15	13	19
APV 95% (dB)	10,7	11,9	11,5	15,8	22,8	20,2	25,6				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Gemiddelde demping (dB)	15,2	15,1	15,6	19,0	28,1	24,4	21,5	17,0	27,5	12
Standaard afwijking (dB)	3,0	2,6	4,1	3,1	3,9	3,1	2,3	3,2	4,6	
APV 98% (dB)	9,2	9,9	7,4	12,8	20,3	-	17,6	-	14,5	

Producttoepassingen

- Explosieven en vuurwerk
- Impuls- en trefgeluid
- Jagen en schieten

Inhoud van de doos

- 2 eartips in elke maat: S, M, L
- Twee akoestische filters: 19 dB
- Aluminium bewaardoosje met sleutelhanger
- Meertalige handleiding

