



Serenity Choice™ Sleep

De hoogwaardige gehoorbescherming
van de specialist in de hoorzorg



A Sonova brand

PHONAK
life is on



De gemiddelde snurker produceert zo'n 50 tot 60 dB, terwijl een hevige snurk wel 90 dB kan bereiken. Om dat in perspectief te plaatsen: een autoclaxon produceert ongeveer 90 dB! Serenity Choice™ Sleep vermindert het geluidsniveau met 24 dB, waardoor geluid weggefilterd of verminderd wordt tot een niet-opdringerig niveau.

Serenity Choice™ Sleep is zo ontwikkeld dat lucht het oor kan binnendringen. Dit heeft twee voordelen ten opzichte van concurrerende producten:

- Beperkt of stopt dat onaangename 'hete' irritatiegevoel in uw oor.
- Helpt het gevoel van het 'horen van uw hartslag' verminderen, wat veroorzaakt wordt doordat de bloedstroom naar het oor wordt beperkt, wat voornamelijk merkbaar is wanneer u op uw zij ligt.

U zult waarschijnlijk moeten wennen aan het slapen met eartips in, aangezien de eerste nacht onnatuurlijk stil kan lijken. Daarna vraagt u zichzelf af waarom u ze niet eerder hebt gebruikt.

Productspecifieke voordelen

- Een perfecte pasvorm wordt gegarandeerd: Het pakket bevat kleine, middelgrote en grote eartips, terwijl extra grote maten ook beschikbaar zijn op aanvraag.
- Hygiënisch: Akoestische filters zijn uitgerust met geavanceerde gaastechnologie. Ze garanderen dat uw oren op elk moment goedgeventileerd blijven.
- Hypoallergeen: de eartips zijn gemaakt van TPE van medische kwaliteit.
- Waar voor uw geld: de eartips kunnen meerdere keren worden gebruikt.
- Natuurlijk: u kunt blijven genieten van een natuurlijk gehoor, zodat u zich bewust blijft van de omgeving.

24 | 16
SNR | NRR

Geluidsdemping:

Ventilatie van het oor:

Producttoepassingen

- Vermindert het effect van een snurkende partner
- Lawaaiige hotels: minder geluid van liften, feestvierders, keukenlawaai enz.
- Straatgeluid: vermindert verkeerslawaai, geluid van vuilniswagens, nachtrakers enz.
- Diepere slaap

Inhoud van de doos

- 2 eartips in elke maat: S, M, L
- Twee akoestische filters: 24 dB
- Aluminium bewaardoosje met sleutelhanger
- Meertalige handleiding

Certificatiegegevens Serenity Choice™ Sleep (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Gemiddelde demping (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standaard afwijking (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Gemiddelde demping (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	16
Standaard afwijking (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	
APV 98% (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

