



# Serenity Choice™

## Work

De hoogwaardige gehoorbescherming  
van de specialist in de hoorzorg



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Serenity Choice™ Work is een herbruikbare gehoorbeschermer met universele pasvorm die is ontwikkeld als persoonlijk beschermingsmiddel voor luidruchtige werkomgevingen, zoals machinefabrieken, landbouwtoepassingen, wegenbouw en de bouwsector of elke situatie waarin de gezondheid en veiligheid het gebruik van gehoorbescherming vereist (d.w.z. situaties waarin het ruisniveau boven 85 dB ligt).



Serenity Choice™ Work vermindert het geluidsniveau met 24 dB waardoor het veilig wordt om 8 uur achter elkaar in een gebied met 109 dB te werken. Serenity Choice™ Work kan worden gecombineerd met oorkappen in zeer luide situaties waarbij dubbele bescherming vereist is.

Hoewel het geluid met andere gehoorbescherming doffer en onnatuurlijker kan klinken, zorgt Serenity Choice™ Work dat lucht uw gehoorgang kan blijven bereiken, zodat het occlusie-effect wordt geminimaliseerd, terwijl het oor geventileerd blijft voor een optimaal comfort.

### Productspecifieke voordelen

- Een perfecte pasvorm wordt gegarandeerd: Het pakket bevat kleine, middelgrote en grote eartips, terwijl extra grote maten ook beschikbaar zijn op aanvraag.
- Hygiënisch: Akoestische filters zijn uitgerust met geavanceerde gaastehnologie. Ze garanderen dat uw oren op elk moment goedgeventileerd blijven.
- Hypoallergeen: de eartips zijn gemaakt van TPE van medische kwaliteit.
- Waar voor uw geld: de eartips kunnen meerdere keren worden gebruikt.
- Natuurlijk: u kunt blijven genieten van een natuurlijk gehoor, zodat u zich bewust blijft van de omgeving.

24 | 16  
SNR | NRR

Geluidsdemping:

Situationeel bewustzijn:

### Producttoepassingen

- Geschikt voor doe-het-zelf-werk, tuinieren, schoonmaken
- Vermindert lawaai van zware apparatuur, machines en gereedschap

### Inhoud van de doos

- 2 eartips in elke maat: S, M, L
- Twee akoestische filters: 24 dB
- Aluminium bewaardoosje met sleutelhanger
- Meertalige handleiding

### Certificatiegegevens Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Gemiddelde demping (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standaard afwijking (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Gemiddelde demping (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Standaard afwijking (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV 98% (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

