



# Serenity Choice™

## Comfort

Det exklusiva hörselskyddet från  
specialisten på hörselvård



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Oavsett om du programmerer, designar eller knappar på ett brev så finns det tillfällen när det konstanta ljudet i ett kontor med öppen planlösning kan bli lite mycket att hantera. Det lågfrekventa bullret från luftkonditionering och datorfläktar försämrar den kognitiva förmågan. Om du lägger till störande tal och telefonsignaler så minskas koncentrationen ytterligare.



Serenity Choice™ Comfort hörselskydd med universell anpassning har designats för att minska alla dessa ljud till en acceptabel nivå. Konversationer smälter in i bakgrunden och telefonsignaler samt buller från flygplan, tåg och så vidare blir alla mindre påträngande. Du kan dock höra konversationer om du så väljer, så du behöver aldrig känna dig isolerad eller ockluderad.

Serenity Choice™ Comfort är ett diskret bullerdämpande hörselskydd som designats för att kunna bäras hela dagen utan att orsaka irritation. Andra hörselskydd kan få ljud att låta dämpade och onaturliga så ger våra kontorsfilter en ljudminskning över hela frekvensområdet. Den avancerade membranfiltertekniken ger luftpassage till örat vilket minimerar ocklusionseffekter samtidigt som örat hålls ventilerat för optimal komfort.

### Produktspecifika fördelar

- En garanterat perfekt anpassning Små, medelstora och stora öronproppar medföljer i förpackningen, extra stora finns på begäran.
- Hygieniskt: De akustiska filtren har en avancerad nätteknik. De ser till att dina öron håller sig väl ventilerade.
- Hypoallergent: öronpropparna är tillverkade i medicinsk TPE.
- Prisvärt: öronpropparna kan användas flera gånger.
- Naturligt: Naturlig hörsel bevaras, vilket underlättar vid medvetenhet om sin omgivning.

16 | 9  
SNR | NRR

Ljudminskning: ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Förbättrad koncentration: ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Certifieringsdata Serenity Choice™ Comfort (KR 15)

| CE                       | 125 (Hz) | 250 (Hz) | 500 (Hz) | 1 (kHz) | 2 (kHz) | 4 (kHz) | 8 (kHz) | H  | M  | L  | SNR |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|-----|
| Dämpning medelvärde (dB) | 10,4     | 12,2     | 13,9     | 16,1    | 22,9    | 19,0    | 20,3    |    |    |    |     |
| Standardavvikelse (dB)   | 3,0      | 2,2      | 3,7      | 2,4     | 3,9     | 3,8     | 5,0     | 16 | 13 | 11 | 16  |
| APV 95 % (dB)            | 7,4      | 10,0     | 10,2     | 13,7    | 19,0    | 15,2    | 15,3    |    |    |    |     |

| ANSI                     | 125 (Hz) | 250 (Hz) | 500 (Hz) | 1 (kHz) | 2 (kHz) | 3,15 (kHz) | 4 (kHz) | 6,3 (kHz) | 8 (kHz) | NRR |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----|
| Dämpning medelvärde (dB) | 10,2     | 11,2     | 13,4     | 15,7    | 24,0    | 21,6       | 19,2    | 19,3      | 19,0    |     |
| Standardavvikelse (dB)   | 3,1      | 2,8      | 2,9      | 2,7     | 3,2     | 3,1        | 3,5     | 3,8       | 5,2     |     |
| APV 98 % (dB)            | 4,0      | 5,6      | 7,6      | 10,3    | 17,6    | -          | 13,8    | -         | 10,2    | 9   |

### Produktapplikationer

- Förbättrad koncentration
- Minskad stress
- Minskat bakgrundsbuller

### I kartongen

- 2 öronproppar av varje storlek S, M, L
- Två akustiska filter 16 dB
- Bärfodral i aluminium med nyckelring
- Instruktionsbok på flera språk

