



Serenity Choice™

Motorsport

Det exklusiva hörselskyddet från
specialisten på hörselvård



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Bullernivån i en motorcykelhjälm vid 100 km/h är vanligtvis 95–105 dB. Det är långt över accepterade säkra bullernivåer på 85 dB, vilket innebär att du inom 15 minuters till 2 timmars färd kan riskera tinnitus eller andra bullerorsakade hörselnedsättningssymptom. Serenity Choice™ Motorsport dämpar vindbrus ned till säkra nivåer så att du kan fokusera på vägen.



Serenity Choice™ Motorsport har designats för att passa inuti örat utan att fastna i hjälmens foder, det är ett hörselskydd som är diskret, återanvändbart och med universell anpassning. Den minskar ner buller från hjälmen till säkra nivåer och låter dig ändå höra tal från högtalarna i hjälmen. Produkten ger en luftpassage till örat vilket minimerar ocklusionseffekter samtidigt som örat hålls ventilerat för optimal komfort.

Allmän smuts och vägdamm påverkar prestandan. Serenity Choice™ Motorsport hanterar det genom att vara fullständigt tvättbar. Regelbunden rengöring i varmt vatten gör att du får ut den bästa prestandan från dina hörselskydd.

Produktspecifika fördelar

- En garanterat perfekt anpassning Små, medelstora och stora öronproppar medföljer i förpackningen, extra stora finns på begäran.
- Hygieniskt: De akustiska filtren har en avancerad nätteknik. De ser till att dina öron håller sig väl ventilerade.
- Hypoallergent: öronpropparna är tillverkade i medicinsk TPE.
- Prisivärt: öronpropparna kan användas flera gånger.
- Naturligt: Naturlig hörsel bevaras, vilket underlättar vid medvetenhet om sin omgivning.

24 | 16
SNR | NRR

Ljudminskning: ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Medvetenhet om sin omgivning: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Produktapplikationer

- Minskat buller från vind och luftturbulens
- Minskat motorbuller
- Förhindrar hörselskada vid motorsport-evenemang som NASCAR, F1, rally, motorcykel, jet- och F1-båtar
- Förhindrar hörselskada vid dynokörningar

I kartongen

- 2 öronproppar av varje storlek S, M, L
- Två akustiska filter 24 dB
- Bärfodral i aluminium med nyckelring
- Instruktionsbok på flera språk

Certifieringsdata Serenity Choice™ Motorsport (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Dämpning medelvärde (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95 % (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Dämpning medelvärde (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV 98 % (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

