



Serenity Choice™ Music

Det exklusiva hörselskyddet från
specialisten på hörselvård



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Musikvolymen på konserter överstiger generellt sett den säkra gränsen på 85 dB. Ljudnivåer utöver denna orsakar hörselskador som tinnitus, hyperacusis eller långsiktig hörselnedsättning. Serenity Choice™ Music minskar ljudnivån med 17 dB vilket gör musik på ända upp till 102 dB säker att lyssna på i upp till 8 timmar.



Serenity Choice™ Music har designats särskilt för musiker, musikälskare och konsertbesökare. Den patenterade membranfiltertekniken skapar en avstämd, flat dämpning så att alla frekvenser minskas med nästan samma nivå. Det är goda nyheter när det gäller musik då det innebär att lyssnaren inte missar något i det ursprungliga ljudet, det dämpas bara till en säker nivå, vilket gör Serenity Choice™ Music till de bästa universella Hi-Fi-öronpropparna på marknaden.

Serenity Choice™ Music ger en luftpassage till örat vilket minimerar ocklusionseffekter (förstärkning av låga frekvenser) samtidigt som örat hålls ventilerat för optimal komfort. Även om den designats främst för musiksituationer så lämpar sig Serenity Choice™ Music även för alla typer av bullriga miljöer där hörseln behöver skyddas.

Produktspecifika fördelar

- En garanterat perfekt anpassning Små, medelstora och stora öronproppar medföljer i förpackningen, extra stora finns på begäran.
- Hygieniskt: De akustiska filtren har en avancerad nätteknik. De ser till att dina öron håller sig väl ventilerade.
- Hypoallergent: öronpropparna är tillverkade i medicinsk TPE.
- Prisvärt: öronpropparna kan användas flera gånger.
- Naturligt: Naturlig hörsel bevaras, vilket underlättar vid medvetenhet om sin omgivning.

17 | 10
SNR | NRR

Ljudminskning: ■■■■■□□
Omgivningsljud: ■■■■■■■■

Produktapplikationer

- Njut av musik på säkra lyssningsnivåer
- Hjälper att motverka hörselskador på konserter, klubbar, barer, osv.
- Optimal komfort
- Minsta ocklusion

I kartongen

- 2 öronproppar av varje storlek S, M, L
- Två akustiska filter 17 dB
- Bärfodral i aluminium med nyckelring
- Instruktionsbok på flera språk

Certifieringsdata Serenity Choice™ Music (KM 20)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Dämpning medelvärde (dB)	23,6	22,8	22,7	25,8	22,8	15,8	17,4				
Standardavvikelse (dB)	4,6	5,9	5,3	4,6	5,2	2,6	3,6	15	18	18	17
APV 95 % (dB)	19,0	16,9	17,4	21,2	17,6	13,2	13,8				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Dämpning medelvärde (dB)	23,8	21,6	21,6	25,8	24,7	15,9	15,6	17,1	13,5	
Standardavvikelse (dB)	2,6	3,2	2,9	4,8	3,9	2,6	3,2	3,0	4,4	
APV 98 % (dB)	18,6	15,2	15,8	16,2	16,9	-	10,0	-	7,9	10

