



Serenity Choice™

Work

Kvalitetshørebeskyttelse fra din
hørespecialist



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Serenity Choice™ Work er hørebeskyttelse til flergangsbrug, der er udviklet som personligt værnemiddel til støjende arbejdsmiljøer såsom værksteder, landbrug, vejarbejde og byggepladser eller situationer, hvor sundheden og sikkerheden kræver brug af hørebeskyttelse, f.eks. hvor støjen overskrider den sikre grænse på 85 dB.



Serenity Choice™ Work reducerer lydniveau med 24 dB, så det er muligt at arbejde i støjende miljøer op til 109 dB i 8 timer i stræk. Serenity Choice™ Work kan kombineres med hørevern i situationer med ekstreme lydtryk, og hvor der kræves dobbelt beskyttelse.

Hvor andre hørebeskyttelser kan gøre lyden mudret og unaturlig, sikrer Serenity Choice™ Work lufttilførsel til øret, så okklusionseffekten minimeres, samtidig med at ventilationen til øret og dermed komfortfølelsen opretholdes.

Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform: Ørepropper i størrelse small, medium og large medfølger, mens ekstra large fås ved henvendelse.
- Hygiejne: Akustiske filtre med avanceret mesh-teknologi. De sikrer god ventilation til ørerne under brug.
- Allergivenlig: Ørepropperne er fremstillet af TPE, der er godkendt til medicinsk brug.
- Værdi for pengene: Ørepropperne kan genbruges.
- Naturlighed: Naturlig hørelse bevares, så du fortsat kan reagere på dine omgivelser.

24 SNR | 16 NRR

Lydreduktion:

Vær opmærksom på omgivelserne:

Certifikationsdata for Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 [Hz]	250	500	1 [kHz]	2 [kHz]	4 [kHz]	8 [kHz]	H	M	L	SNR
Gns. dæmpning (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Standardafvigelse (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV 95 % (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 [Hz]	250	500	1 [kHz]	2 [kHz]	3,15 [kHz]	4 [kHz]	6,3 [kHz]	8 [kHz]	NRR
Gns. dæmpning (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	
Standardafvigelse (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	16
APV 98 % (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

Anvendelsesområder

- Gør det selv, arbejde, havearbejde, rengøring
- Reducerer støj fra tungt maskineri og værktøj

Emballagens indhold

- To ørepropper i størrelse S, M og L
- To akustiske 24 dB-filtre
- Aluminiummetui med nøglering
- Flersproget brugsvejledning

