



# Serenity Choice™

## Comfort

Kvalitetshørebeskyttelse fra din  
hørespecialist



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Hvad enten du er i gang med at programmere, designe eller renskrive et brev, så er der tidspunkter, hvor støjen i det åbne kontormiljø bliver for meget. Lavfrekvent støj fra airconditionlæg eller computerblæsere påvirker dit kognitive ydelsesniveau, mens kollegernes samtaler og ringende telefoner frarøver dig din koncentration.



Serenity Choice™ Comfort hørebeskyttelse passer til alle og er udviklet til at reducere alle disse lyde til et acceptabelt niveau. Samtaler glider i baggrunden, og støj fra ringende telefoner, fly, tog osv. bliver mindre generende. Du kan imidlertid fortsat høre og følge med i en samtale, hvis du vælger det, så du ikke føler dig isoleret eller kørt ud på et sidespor.

Serenity Choice™ Comfort er en diskret øreprop til hørebeskyttelse, der kan bæres hele dagen uden at forårsage irritation. Hvor andre hørebeskyttelser til kontorbrug kan gøre lyden mudret eller unaturlig, sikrer vores Office-filtre, at lyden dæmpes over hele frekvensområdet. Det avancerede membranfilterdesign sørger for at bevare en åben luftpassage til øret, hvorved okklusionseffekten minimeres, samtidig med at ventilationen til øret og dermed komfortfølelsen opretholdes.

### Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform: Ørepropper i størrelse small, medium og large medfølger, mens ekstra large fås ved henvendelse.
- Hygiejne: Akustiske filtre med avanceret mesh-teknologi sikrer god ventilation til ørerne i hele brugstiden.
- Allergivenlig: Ørepropperne er fremstillet af TPE, der er godkendt til medicinsk brug.
- Værdi for pengene: Ørepropperne kan genbruges.
- Naturlighed: Naturlig hørelse bevares, så du fortsat kan reagere på dine omgivelser.

16 | 9  
SNR | NRR

Lydreduktion:

Bedre koncentrationsevne:

### Anvendelsesområder

- Bedre koncentrationsevne
- Mindre stress
- Mindre baggrundsstøj

### Emballagens indhold

- To ørepropper i størrelse S, M og L
- To akustiske 16 dB-filtre
- Aluminiumetui med nøglering
- Flersproget brugsvejledning

### Certifikationsdata for Serenity Choice™ Comfort (KR 15)

CE	125 [Hz]	250	500	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Gns. dæmpning (dB)	10,4	12,2	13,9	16,1	22,9	19,0	20,3				
Standardafvigelse (dB)	3,0	2,2	3,7	2,4	3,9	3,8	5,0	16	13	11	16
APV 95 % (dB)	7,4	10,0	10,2	13,7	19,0	15,2	15,3				

ANSI	125 [Hz]	250	500	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Gns. dæmpning (dB)	10,2	11,2	13,4	15,7	24,0	21,6	19,2	19,3	19,0	
Standardafvigelse (dB)	3,1	2,8	2,9	2,7	3,2	3,1	3,5	3,8	5,2	9
APV 98 % (dB)	4,0	5,6	7,6	10,3	17,6	-	13,8	-	10,2	

