



Serenity Choice™

Work

Wysokiej klasy ochronniki wiodącej marki
w protetyce słuchu



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Wkładki Serenity Choice™ Work (Praca) są uniwersalnym, dopasowanym środkiem ochrony słuchu do wielokrotnego użytku. Zostały zaprojektowane jako element ochrony osobistej w głośnych środowiskach pracy, takich jak warsztaty mechaniczne, rolnictwo, budowa dróg oraz wszelkie sytuacje, w których zdrowie i bezpieczeństwo wymaga stosowania środków ochrony słuchu, tj. gdy poziom hałasu przekracza bezpieczną granicę 85 dB.



Ochronniki Serenity Choice™ Work redukują poziom dźwięku o 24 dB, co umożliwiają 8 godzin ciągłej pracy w dowolnym środowisku do 109 dB. W bardzo głośnych miejscach, gdy wymagana jest podwójna ochrona, wkładki Serenity Choice™ Work można nosić z nasznikami ochronnymi.

Podczas stosowania innych środków ochrony słuchu dźwięk może być stłumiony i nienaturalny, natomiast wkładki Serenity Choice™ Work zapewniają przepływ powietrza do ucha, minimalizując efekt okluzji i jednocześnie utrzymując wentylację ucha w celu zapewnienia optymalnego komfortu.

Zalety produktu

- Dokładność dopasowania: opakowanie zawiera wkładki douszne o rozmiarach S, M i L, natomiast wkładki o rozmiarach XL są dostępne na zamówienie.
- Higieniczność: filtry akustyczne wykorzystują zaawansowaną technologię siatkową i zapewniają dobrą wentylację uszu przez cały czas.
- Hipoalergiczność: wkładki douszne są wykonane z medycznego TPE.
- Opłacalność: wkładek dousznych można używać wielokrotnie.
- Naturalność: nie zaburzają naturalnego słyszenia, co sprzyja świadomości sytuacyjnej.

24 | 16
SNR | NRR

Redukcja dźwięku:

Świadomość sytuacyjna:

Zastosowanie produktu

- Odpowiednie dla osób majsterkujących, wykonujących prace ogrodnicze, do sprzątania.
- Redukują hałas ciężkiego sprzętu, maszyn i narzędzi.

Zawartość pudełka

- Po dwie wkładki douszne w rozmiarach S, M, L.
- Dwa filtry akustyczne 24 dB
- Aluminiowy brelok do kluczy z etui do przechowywania wkładek.
- Instrukcja obsługi w kilku językach.

Dane certyfikatu wkładek Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Średnie tłumienie (dB)	23.2	22.3	22.7	24.8	30.8	22.5	36.7				
Odchylenie stand. (dB)	3.0	2.6	2.6	3.6	3.3	2.9	3.5	23	22	21	24
APV 95% (dB)	20.2	19.7	20.1	21.2	27.5	19.6	33.2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Średnie tłumienie (dB)	22.1	20.7	20.5	24.3	31.1	31.6	21.8	22.7	33.7	16
Odchylenie stand. (dB)	3.0	2.8	3.6	3.8	4.0	5.1	3.2	3.4	4.1	
APV 98% (dB)	18.1	15.1	13.3	16.7	23.1	-	18.4	-	20.7	

