



# Serenity Choice™

## Comfort

Der High-End-Gehörschutz  
vom Hörspezialisten



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Egal, ob Sie gerade programmieren, gestalten oder eine Mail schreiben – manchmal sind die ständigen Geräusche in einem Großraumbüro einfach nicht zu ertragen. Die niederfrequenten Geräusche durch die Klimaanlage und Computerlüfter beeinträchtigen die geistige Leistungsfähigkeit. Laute Stimmen und läutende Telefone verringern Ihre Konzentration weiter.



Der Serenity Choice™ Comfort Gehörschutz mit universeller Passform verringert all diese Geräusche auf ein akzeptables Niveau. Gespräche verklingen im Hintergrund und läutende Telefone sowie Lärm durch Flugzeuge, Züge usw. sind weniger durchdringend.

Serenity Choice™ Comfort ist ein diskreter Ohrstöpsel zur Verringerung von Geräuschen, der von morgens bis abends getragen werden kann, ohne Reizungen hervorzurufen. Während andere Gehörschutze die Klangumgebung gedämpft oder unnatürlich klingen lassen können, sorgen hier die Office-Filter für eine vollfrequente Geräuschverringern. Der moderne Membranfilter lässt Luft in die Ohren und verringert so den Verschlusseffekt bei gleichzeitiger Belüftung für einen optimalen Komfort.

### Produktspezifische Vorteile

- Eine perfekte Passform ist garantiert: Die Ohrstöpsel in Small, Medium oder Large sind in jeder Packung enthalten, Extra-Large ist auf Anfrage erhältlich.
- Hygiene: Die Akustikfilter sind mit der fortschrittlichen Gittertechnologie ausgestattet. Dadurch ist jederzeit eine optimale Belüftung der Ohren sichergestellt.
- Hypoallergen: Die Ohrstöpsel bestehen aus medizinischem TPE-Material.
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis: Die Ohrstöpsel können mehrmals verwendet werden.
- Natürlichkeit: Das natürliche Hören wird beibehalten, was Situationsbewusstsein ermöglicht.

16 | 9  
SNR | NRR

Geräuschverringern:

Verbesserung der Konzentration:

### Produktanwendungen

- Verbesserung der Konzentration
- Reduzierung von Stress
- Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

### Packungsinhalt

- Je 2 Ohrstöpsel in S, M, L
- Zwei Akustikfilter, 16 dB
- Transportbehälter mit Schlüsselring aus Aluminium
- Mehrsprachiges Handbuch

### Zertifikationsdaten Serenity Choice™ Comfort (KR 15)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	Signal-Rausch-Abstand (SNR)
Mittlere Dämpfung (dB)	10,4	12,2	13,9	16,1	22,9	19,0	20,3				
Standardabweichung (dB)	3,0	2,2	3,7	2,4	3,9	3,8	5,0	16	13	11	16
APV 95% (dB)	7,4	10,0	10,2	13,7	19,0	15,2	15,3				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Mittlere Dämpfung (dB)	10,2	11,2	13,4	15,7	24,0	21,6	19,2	19,3	19,0	
Standardabweichung (dB)	3,1	2,8	2,9	2,7	3,2	3,1	3,5	3,8	5,2	9
APV 98% (dB)	4,0	5,6	7,6	10,3	17,6	-	13,8	-	10,2	

