

Roger™ Touchscreen Mic 3


Technical data.

roger

ロジャー タッチスクリーン マイク 3は、シンプルで直感的に操作ができるロジャー送信機です。特に周りが非常に騒がしい環境においては、教師やクラスメートの声が直接、耳に届くため理解しやすくなります。複数のロジャー マイクロホンやメディア機器を接続することができるため、子ども同士による小グループでの活動の時もロジャー タッチスクリーンマイク 3を机に置き参加しているみんなの声を拾い届けることができます。

テクニカルデータ

タイプ	ロジャー マイクロホン
本体外寸 (L x W x H)	104 x 55 x 16 mm
重さ	94 g
付属品	ACアダプタ (USB充電ケーブル)、 ミニピンプラグ・オーディオ・ケーブル、 録音用分岐ケーブル、ネックストラップ、ポーチ
動作環境条件	温度：0°C～45°C / 相対湿度 95%未満 (ただし結露無きこと)
保管・輸送環境条件	温度：-20°C～60°C / 相対湿度 90%未満 (ただし結露無きこと)



各部の名称

1	電源ボタン	8	3.5mmオーディオジャック
2	復帰 / スリープ	9	ゴム脚
3	インジケータ	10	ネックストラップ取外しボタン
4	マイクロホン	11	ネックストラップクリップ
5	ミュートボタン	12	アジャスタ
6	タッチスクリーン	13	セーフティパーツ
7	マイクロUSBソケット		

